USER GUIDE

SC705 Bluetooth[®] Hands-Free Car Kit

INDEX

| 62-71 | Portuguese |
|-------|------------|
| 52-61 | Nederlands |
| 42-51 | Italiano |
| 32-41 | Deutsch |
| 22-31 | Français |
| 12-21 | Español |
| 2-11 | English |

ENGLISH

USER GUIDE

SC705

Bluetooth® Hands-Free Car Kit

| NDEX | |
|--------------------------------|----------|
| Introduction 3 | ω |
| Setting up | ω |
| . Pairing 34 | 4 |
| . Connecting to the phone 4 | 4 |
| . Making calls | ĊΊ |
| . Receiving calls5 | OI |
| . Managing conversations5-6 | Ó |
| . Managing multiple call6-7 | 7 |
| . Managing Phone Book7-8 | Ó |
| . Deleting all lists | 00 |
| 0. Push4™ Button | 00 |
| 1. USB Port | ∞ |
| 2. Troubleshooting | .9 |
| 3. Additional Information9-10 | 0 |
| 4. Declaration of Conformity10 | 0 |

INTRODUCTION

All relevant information regarding your mation you will need to use and care This user guide provides all the inforproduct from SouthWing. for your product. Thank you for choosing a Bluetooth®

the support section of our website: SouthWing product can be found on www.south-wing.com

1. SETTING UP

- the socket). lighter (make sure you press the 2 contact buttons for a correct insertion in Plug the Car Kit into the cigarette
- towards you 2. Place the Car Kit's screen facing
- to the External Microphone Plug [11] of the Car Kit and place it somewhere connect the External Microphone jack Microphone [13] provided. To do so, may want to use the External close to you. Rotate and orient the Microphone Arm [2] towards you. Alternatively, you
- When switched on, if the unit is not connected to any phone it will turn off Hang up button [7] for a few seconds tes. To switch it off, press again the You will see that the Car Kit illumina-Hang up button [7] for a few seconds Turn on the unit by pressing the
- Buttons [7]. You can scroll along the Button [6]. If you want to leave this menu press the Hang up button [7] language options by pressing the 5. Select the language menu that you the desired option, press the Select Answer Button [5]. When you select prefer by simultaneously pressing the Answer Button [5] and Hang up

(4 * T Ŧ -ф **-**-

2. PAIRING

able to pair your Car Kit with up to 3 cess if you want to use your Car Kit phone. You will need to repeat this provious devices will be deleted. devices. If you pair an additional device with another mobile phone. You will be Before using your Car Kit you will need to the above list of 3, one of the preto pair it to your Bluetooth mobile

- and that the mobile phone is not too 1. Ensure the Car Kit is switched on far apart (less than 1 meter away).
- will appear any device yet, the following display 2. If the Car Kit has not been paired to

"Limited Warranty" before using the Carkit. Please read the "Safe Usage Guidelines" and

display will show the following message 3. Press the Select Button [6] and the

Select Button [6]. your mobile phone and press the Ensure that Bluetooth is activated in

T O T ŹŠ

Select Button [6]. new Bluetooth devices and press the Put your mobile phone in search for

70 ř Z: Z ā

- number is 1111 the mobile phone, note that the PIN If you are asked for a PIN number in
- appear. cessfully the following message will 7. If pairing has been completed suc-

CONNECTING TO THE PHONE

to any device the display will show the red to. If the Car Kit is not connected the Mobile phones that you have it pai Kit, it will attempt connection to any of Everytime that you switch on the Car following message.

---m

want to pair to a new device and Press the Answer Button [5] if you

follow the steps indicated in the

and receiving calls appears. will take you again to the previous Pressing again the Hang up Button [7] of the paired devices will appear. blished the display menu for making Button [6]. Once connection is estadesired device by pressing the Select scroll through the list, and select the press again the Answer Button [5] to menu. In the list of paired devices press the Hang up Button [7] and a list To connect to one of the devices

Kit, the following message will appear. devices have been paired to the Car If you attempt connection when no by pressing the Hang up Button [7]. Now you can disconnect from the phone

.....

4. MAKING CALLS

Missed Calls list. from Received Calls list, or calling from redial, calling from Phone Book, calling (depending on your phone): voice dial from the Car Kit in 5 different ways ber. Alternatively, you may make calls your phone by simply dialing the num-Calls may be initiated directly from


Answer Button [5] connected to a phone, press the To initiate a call from the Car Kit, while



Pressing the Hang-up Button [7] will Answer Button [5] through a series of different options shown below. take you again to the previous menu. You will be able to scroll with the



voice dialling. If your phone supports has to be previously recorded on your tone and then say the voice tag, which voice dialling, you need to wait for a Press the Select Button [6] to initiate



port Hands-free profile to support this phone redial the last called number. Please note that the phone must sup-Press the Select Button [6] to make the



red in the phone book. Refer to the call to one of the phone numbers stosupport this feature. must support Hands-free profile to phone book chapter to manage phone Press the Select Button [6] to make a entries. Please note that the phone



call to one of the phone numbers sto-Press the Select Button [6] to make a Please note that the phone must supwill always be in the top of the list. red in the received calls list. This list 10 items, and the last received call

> port Hands-free profile to support this feature

O - I Ď **+** M

Hands-free profile to support this feature. always be in the top of the list. Please items, and the last missed call will to one of the phone numbers stored note that the phone must support the missed calls list. This list has 10 Press the Select Button [6] to make a cal 3

5. RECEIVING CALLS

number of the person calling you. phone supports the Caller Identification feature, you will be able to see the When you receive a call, if your mobile

. 90 M 44 M 57 N 8 N 8 N 8

reject the call. the Hang-up Button [7] if you want to Press the Answer Button [5] to accept Hands-free profile you can also push the call. If your mobile phone supports

. MANAGING CONVERSATIONS

Press the Hang-up Button [7] if you Button [8] to decrease volume level Within conversations, you can press want to end the call. me level, and press Volume Down Volume Up Button [10] to increase volu-

00 E 4 X 4 X 00 C 00 C 00 C 1 Š

Button [5] to access a menu of options within the conversation as shown Additionally, you can press the Answer


previous menu Hang-up Button [7] you return to the to make a new call. By pressing the hold, as well as putting a call on hold your mobile phone, put the call on the microphone, transfer the call to below. In these options you may: mute



by entering the menu in the same way You can activate the microphone again microphone during the conversation. Press the Select Button [6] to mute the



same way. the Car Kit by entering the menu in the call. You can transfer again the call to from the phone after transferring the vacy. The Car Kit may be disconnected the call to the mobile phone for pri-Press the Select Button [6] to transfer



call entering the menu in the same way call on hold. You can activate again the Press the Select Button [6] to put the



multiple calls Multiple Calls section for managing the menu for call making. Refer to make a new call. You will then access Button [6] to put the call on hold and Bluetooth Hands-free profile version If your mobile phone supports .0 or later, you can press the Select

> display [3] will show the following During normal conversation the Visual



Visual display [3] will show the following symbol: When the microphone is muted the



[3] will show the following symbol: If the call is on hold, the Visual display



7. MANAGING MULTIPLE CALLS

Bluetooth Hands-free profile version If your mobile phone supports calls in the way indicated below. 1.0 or later, you can handle multiple

Receiving a call during conversation

display like the following: you receive another call, you will see If you are within a conversation, and



accept new incoming call, press the stay in a normal conversation. To Answer Button [5]. In this case you will the Hang up Button [7], and you will have two options: To reject the new incoming call, press



will end the active call and accept the If you press the Hang up Button [7], you Button [5] you will accept the new incostay in a normal conversation. new incoming call. In this case, you will ming call and put active call on hold Alternatively, if you press the Answer

Making a call during conversation

put the active call on hold and make a you wish to make another call, you can If you are within a conversation, and conversations section new call, as indicated in the Managing

Handling several calls

If you have two calls at the same time up in the display will show the call that one active and one on hold, an arrow is on hold



will end the active call and continue If you press the Hang up Button [7] you Button [5] you can do the following: conversation. If you press the Answer with the call on hold as in a normal



Press the Select Button [6] to mute the microphone during the conversation. by entering the menu in the same way You can activate the microphone again



the call to the mobile phone for pri-Press the Select Button [6] to transfer from the phone after transferring the vacy. The Car Kit may be disconnected

> same way. the Car Kit by entering the menu in the call. You can transfer again the call to



the menu in the same way. switch again between calls by entering from active call to call on hold. You can Press the Select Button [6] to switch



calls in multiparty. Press the Select Button [6] to put both

8. MANAGING PHONE BOOK

Storing numbers in Phone Book

Then, press the Answer Button [5] until shown in the Making Calls section menu and select one of the lists as you need to go to the Making Calls you find the number you want to store. Calls or Missed Calls lists. To do so, numbers you have in the Received You can only store in the Phone Book




Press the Select Button [6] to select the number

store the number in the Phone Book Then press the Hang up Button [7] to



result in the following message. attempting to store a new number will of 10 entries. If the Phone Book is full The Phone Book has room for a total



have to delete some of the stored To store additional numbers, you first

Deleting numbers from the Phone Book

you want to delete Button [5] until you find the number Calls section, then, press the Answer Phone Book as shown in the Making Making Calls menu and select the Phone Book, you need to go to the If you want to delete an entry from the



the number. Press the Select Button [6] to select



Book. delete the number from the Phone Then press the Hang up Button [7] to



9. DELETING ALL LISTS

Calls List and Missed Calls List will be Buttons, all Phone Book, Received Volume Up [10] and Volume Down [8] If you push and hold for 3 seconds the



10. PUSH4™ BUTTON

with a specific $\mathsf{Push4}^{\scriptscriptstyle\mathsf{TM}}$ call function. If Push4 Button [9] will remain inactive. tructions provided. Otherwise, the this is the case, follow the specific ins-Your Car Kit may have been configured

11. USB PORT

USB cable and supports USB charging. SouthWing product that comes with a which allows you to charge any other Your car kit comes with a USB port

12. TROUBLESHOOTING

| Problem | Suggestions |
|--------------------------------|---|
| Incoming call rings only | Make sure that not only the pairing process was comple- |
| in the phone - Outgoing | ted but also that the Car Kit is connected to the phone |
| calls from the phone are | (for example after the Car Kit has been turned off). |
| not transferred to the Car Kit | · Check that the Bluetooth mode of your phone is switched on. |
| Pairing is unsuccessful | · Make sure that the mobile phone is in the correct Bluetooth mode and that Bluetooth is switched on |
| Voice dialling does not work | · Check if the voice tag used works with the phone only. · If it does, make sure the Car Kit is connected to the phone |
| Last number redialling does | · Make sure that your phones supports this feature |

13. ADDITIONAL INFORMATION

Contacts

Email: customer.service@south-wing.com improvements, indicating your produchave any questions or suggested Please contact SouthWing should you t's serial number.

please return the product to the shop from Please note: For all warranty related issues, which you purchased it.

Safe Usage Guidelines

- make a safe use of the Car Kit. It is under the driver's responsibility to
- to this User Guide will void any tion, any usage of this product contrary directions could cause injury. In addidirections within this User Guide. Usage of this product contrary to these Only use the product according to the
- may explode causing injury or death. duct yourself. If the product requires Do not place the product in a fire as it Do not attempt to service this pro

- an approved service person. servicing, this must be performed by
- ge the plastics, electronics or battery. be cleaned with a soft cloth. Do not use any cleaning agents as these may dama-· If the product becomes dirty, it should
- out of reach of children. may cause injury if consumed, keep it As this product contains parts which

Warranty

discretion of SouthWing, the faulty prooutlined below. at no cost according to the conditions duct will then be replaced or repaired please return the product to the store of 2 years. Should the product fail this product will be free of defects in from which it was purchased. At the under normal usage within this period, workmanship and material for a period SouthWing provides a guarantee that

Conditions

dated purchase invoice/receipt as well res the presentation of the original To be granted, this guarantee requi-

as the serial number. SouthWing reserwarranty period or 90 days (whichever conditions until the end of the original will be covered by the same warranty 2. Any product repaired or replaced if this documentation is not presented ves the right to refuse warranty service

- 4. Only service personnel who have ge resulting from contact with liquids adjustment, forces of nature, or damauser guide, accident, modification or misuse, use contrary to the product product due to normal wear and tear, warranty does not cover failure of the 3. The free repair or replacement
- duct of equivalent value. ce the faulty product with another pro-SouthWing reserves the right to replareplaced. If repair is not possible, faulty unit will be either repaired or by anyone else will void this warranty. **5.** At the discretion of SouthWing, a repair this product. Attempted repair been approved by SouthWing may
- described above. limited to the duration of the warranty or fitness for a particular purpose is or merchantability, satisfactory quality, law, any implied warranty or condition nor oral. To the extent allowed by local ther express warranty, neither written SouthWing does not offer any fur-
- not limited to lost profits or commerany nature whatsoever, including but incidental or consequential damages of SouthWing will not be liable for any 7. To the extent allowed by local law.

or exclusions stated above do not ties. This may mean that the limitations tion of the duration of implied warranor consequential damages, or limitathe exclusion or limitation of incidental Some countries or states do not allow

> mer's rights against the dealer arising sumer's statutory right under applicaapply to you. from their sales/purchase contract. ble local laws in force, nor the consu-This guarantee does not affect the con-

14. DECLARATION OF CONFORMITY

ments and other relevant provisions of this Bluetooth Hands-Free Car Kit is in Directive 1999/5/EC. compliance with the essential require-Hereby, SouthWing S.L., declares that

C€ 0678

http://www.south-wing.com For more information, please visit:

This equipment has no usage limitations in

GUIA DEL USARIO

SC705

Kit manos libres Bluetooth para el coche

| Introducción13 |
|-------------------------------------|
| . Instalación13 |
| . Enlace13-14 |
| . Conexión con el teléfono14 |
| . Realización de llamadas14-15 |
| . Recepción de llamadas15 |
| . Control de conversacion16 |
| . Gestión de varias llamadas16-18 |
| . Gestión de la agenda18 |
| . Eliminación de todas las listas18 |
| 0. Botón Push4 ™18-19 |
| 1. Puerto USB19 |
| 2. Resolución de problemas 19 |
| 3. Información Adicional19-21 |
| 4. Declaration of conformity |

INTRODUCCIÓN

a su producto SouthWing puede la información necesaria para utilizar y cuidar el producto. Esta guía de usuario proporciona toda Bluetooth® de SouthWing. Toda la información pertinente relativa Gracias por escoger un producto

www.south-wing.com

técnica de nuestro sitio web.

encontrarse en la sección de asistencia


1. INSTALACIÓN

- dedor (asegúrese de pulsar los 2 botones de contacto para que la inserción en la toma sea correcta). 1. Conecte el Kit para coche al encen-
- coche mirando hacia usted. 2. Coloque la pantalla del Kit para
- para coche y colóquelo cerca de usted tra. Para ello, conecte el elemento de Micrófono externo [13] que se suminis Toma de micrófono externo [11] del Kit conexión de Micrófono externo a la desee utilizar de forma alternativa el [2] hacia usted, es posible que usted Gire y oriente el Brazo de micrófonc
- transcurridas 8 horas, si ésta no se vuelva a pulsar el botón de Finalización na el Kit para coche. Para desactivarlo, unos segundos. Podrá ver que se ilumi de Finalización de llamada [7] durante Seleccione el menú de idioma que encuentra conectada al teléfono. La unidad se apagará automáticamente de llamada [7] durante unos segundos. Active la unidad pulsando el botón
- plazarse por las opciones de idioma Finalización de llamada [7]. Puede deslos botones de Respuesta [5] y prefiera pulsando de forma simultánea seleccionar la opción deseada, pulse el pulsando el botón de Respuesta [5]. Al

para coche

la "Garantía limitada" antes de utilizar el kit Lea las "Instrucciones de utilización segura" y

> este menú, pulse el botón de Finalización de llamada [7]. botón Seleccionar [6]. Si desea salir de



2. ENLACE

rá uno de los anteriores sitivo a la anterior lista de 3, se eliminael Kit para coche. Si enlaza otro dispo-Hasta 3 dispositivos podrá enlazar con móvil Bluetooth. Tendrá que repetir Antes de utilizar el Kit para coche es para coche con otro teléfono móvil. este proceso si desea utilizar el Kit necesario enlazar éste a un teléfono

(a menos de un metro de distancia) móvil no esté demasiado lejos esté activado y de que el teléfono vo, aparecerá la siguiente pantalla: del Kit para coche con ningún dispositi-Si aún no se ha efectuado el enlace

Asegúrese de que el Kit para coche

mensaje. que aparezca en pantalla el siguiente Pulse el botón de Selección [6] para

Bluetooth activado y pulse el botón de Selección [6] Asegúrese de que su móvil tiene

Selección [6] Bluetooth y pulse el botón de búsqueda de nuevos dispositivos Haga que el teléfono móvil efectúe la

M Z D D N O

- PIN es 1111. teléfono móvil, observe que el número Si se le pide un número PIN en el
- satisfactoria. se consigue realizar el enlace de forma Aparecerá el siguiente mensaje si

CONEXIÓN CON EL TELÉFONO

positivo, la pantalla mostrarà el siguien coche no está conectado a ningún disles que haya enlazado. Si el Kit para con cualquiera de los teléfonos móviéste tratará de efectuar la conexión Cada vez que active el Kit para coche,

Ž۷ ħĔ në Oz Ob \bigcirc

Para conectarse a uno de los dispositisección Enlace siga los pasos que se indican en la desea enlazar un nuevo dispositivo y Pulse el botón de Respuesta [5] si

desplazarse por la lista y seleccione el a pulsar el botón de Respuesta [5] para de dispositivos enlazados. Vuelva a pul ción de llamadas. de pantalla para la realización y recepestablezca conexión aparece el menú botón de Selección [6]. Una vez que se dispositivo que desee pulsando el lista de dispositivos enlazados, vuelva sar el botón de Finalización de llamada vos, pulse el botón de Finalización de [7] para volver al menú anterior. En la llamada [7] para que aparezca una lista

sando el botón de Finalización de lla-Puede desconectarse del teléfono pul-

Si trata de establecer conexión sin exiscoche aparecerá el siguiente mensaje. tir dispositivos enlazados al Kit para

REALIZACIÓN DE LLAMADAS

5 maneras distintas (dependiendo del teléfono que tenga): marcación por voz zar llamadas desde el Kit para coche de número. Como alternativa, puede realidesde su teléfono con sólo marcar el Se pueden iniciar llamadas directamente marcar último número, llamada desde

> no, pulse el botón de Respuesta [5]. coche, con éste conectado a un teléfolista de Llamadas perdidas Para iniciar una llamada desde el Kit para Llamadas recibidas o llamada desde Agenda, llamada desde lista de

FU DO SC DH E NE NE DZ MM Õ **ℤ** ≡

continuación. Pulsando el botón de opciones distintas que se muestran a podrá desplazarse por una serie de Utilizando el botón de Respuesta [5], Finalización de llamada [7] vuelve al menú anterior.

no admite marcación por voz, será ciar la marcación por voz. Si su teléfoque su teléfono tiene que tener grabanecesario que espere un tono para do con anterioridad. decir a continuación un código de voz Pulse el botón de Selección [6] para ini



número al que se llamó. Observe que el teléfono debe admitir el perfil Manos el teléfono vuelva a marcar el último Pulse el botón de Selección [6] para que libres para que admita esta función.

la agenda. Consulte el capítulo relativo números de teléfono almacenados en realizar una llamada a uno de los Pulse el botón de Selección [6] para la agenda para gestionar entradas de

> teléfono debe admitir el perfil Manos Libres para que admita esta función. números de teléfono. Observe que el

70 M O O O O O O O O

el teléfono debe admitir el perfil Manos parte superior de la lista. Observe que pre la última llamada recibida en la de llamadas recibidas. Dicha lista posee 10 elementos, situándose siemros de teléfono almacenados en la lista realizar una llamada a uno de los núme-Pulse el botón de Selección [6] para Libres para que admita esta función

() T

el teléfono debe admitir el perfil Manos siempre la última llamada perdida en la la lista de llamadas perdidas. Dicha Libres para que admita esta función. parte superior de la lista. Observe que lista posee 10 elementos, situándose números de teléfono almacenados en realizar una llamada a uno de Pulse el botón de Selección [6] para os

RECEPCION DE LLAMADAS

ción de llamada entrante, podrá ver el número de la persona que le llama. fono admite la función de Identifica-Cuando reciba una llamada, si su telé

<u>----</u> ∧ = 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

puede pulsar el botón de Finalización admite el perfil Manos Libres, también aceptar la llamada. Si su teléfono móvil Pulse el botón de Respuesta [5] para [7] si desea rechazarla

6. CONTROL DE CONVERSACIONES

desea finalizar ésta. botón de Finalización de llamada [7] si dente [8] para reducir éste. Pulse el pulsar el Control de volumen descendente [10] para aumentar el volumen, y botón de Control de volumen ascen-En conversación, puede pulsar el

llamada [7] vuelve al menú anterior. Pulsando el botón de Finalización de retenerla para realizar una nueva. móvil, retener la llamada, así como transferir la llamada a su teléfono opciones puede: silenciar el micrófono se muestra a continuación. En dichas sación, a un menú de opciones como Respuesta [5] para acceder, en conver-Además, puede pulsar el botón de

3 0 70 0 0 +

la misma manera. micrófono entrando en este menú de versación. Puede volver a activar el silenciar el micrófono durante la con-Pulse el botón de Selección [6] para

+

misma forma coche entrando en este menú de la volver a transferir la llamada al Kit para la transferencia de la llamada. Puede desconectar del teléfono tras efectuar en privado. El Kit para coche se puede para poder mantener la conversación transferir la llamada a su teléfono móvil Pulse el botón de Selección [6] para

₩ • • Z m m D

+

de la misma manera. var la llamada entrando en este menú retener la llamada. Puede volver a acti-Pulse el botón de Selección [6] para

Z **+** Ⅲ

Si su teléfono móvil admite la versión Visualización [3] muestra el siguiente En conversación normal la pantalla de ples para la gestión de varias llamadas Consulte la sección de Llamadas múltimenú de realización de llamadas. Selección [6] para retener la llamada y Bluetooth, puede pulsar el botón de realizar una nueva. Así, accederá al 1.0 o posterior del perfil Manos Libres

300 300 42 42 400 600 οd π i----i Z

símbolo: Visualización [3] muestra el siguiente Al silenciar el micrófono la pantalla de



Visualización [3] muestra el siguiente Si se retiene la llamada, la pantalla de símbolo:

= 7 3 0 M W 2 4 C O 0 0 0 0 ΝÕ T H Z

GESTION DE VARIAS LLAMADAS

Si su teléfono móvil admite la versión 1.0 o posterior del perfil Manos Libres

> madas como se indica a continuación Bluetooth, puede controlar varias lla-

conversación Recepción de una llamada durante una

Si se encuentra en conversación, y pantalla muestra lo siguiente: recibe otra llamada podrá ver que la

9445 645 7.00U 1.00U

Respuesta [5]. En tal caso dispondrá de mada entrante, pulse el botón de ción normal. Para aceptar la nueva llamada [7] y se mantendrá en conversate, pulse el botón de Finalización de lla Para rechazar la nueva llamada entrandos opciones:

mada [7], finalizará la llamada activa y tal caso, usted permanecerá en conaceptará la nueva llamada entrante. En Si pulsa el botón de Finalización de llaniéndose la llamada activa. acepta la nueva llamada entrante rete pulsa el botón de Respuesta [5] se versación normal. Como alternativa, si

Realización de una llamada durante una

ner la llamada activa y realizar una desea realizar otra llamada, puede rete Si se encuentra en conversación y ción Control de conversaciones nueva según las indicaciones de la sec

Control de varias llamadas

activa y otra retenida, aparece en pan-Si tiene dos llamadas simultáneas, una que se encuentra retenida talla una flecha que indica la llamada

H + 3 10 M (4) Z 4 C (7) C (6) N := 10 20 20 20 20

el botón de Respuesta [5] puede efecmada [7] finaliza la llamada activa contituar las siguientes operaciones: en una conversación normal. Si pulsa Si pulsa el botón de Finalización de llanuando con la llamada retenida como

la misma manera micrófono entrando en este menú de silenciar el micrófono durante la con-Pulse el botón de Selección [6] para versación. Puede volver a activar el

-70 +

misma forma. coche entrando en este menú de la volver a transferir la llamada al Kit para la transferencia de la llamada. Puede desconectar del teléfono tras efectuar en privado. El Kit para coche se puede para poder mantener la conversación transferir la llamada a su teléfono móvil Pulse el botón de Selección [6] para

da. Puede volver a cambiar entre llamacambiar de la llamada activa a la reteni-Pulse el botón de Selección [6] para misma manera. das entrando en este menú de la

) D

Pulse el botón de Selección [6] para

poner ambas llamadas en conferencia.

GESTION DE LA AGENDA

Almacenamiento de números en

que desee guardar. Respuesta [5] hasta localizar el número das. A continuación, pulse el botón de tra en la sección Realización de llamacionar una de las listas como se mues menú Realización de llamadas y selecdas. Para ello, es necesario dirigirse al Llamadas recibidas o Llamadas perdinúmeros que tenga en las listas de Sólo puede almacenar en la agenda los



+

seleccionar el número. Pulse el botón de Selección [6] para



nar el número en la Agenda. Finalización de llamada [7] para almace-A continuación, pulse el botón de



aparecerá en siguiente mensaje. al intentar guardar un nuevo número de 10 entradas. Si la Agenda está llena Agenda tiene espacio para un total



de los que están guardados que eliminar en primer lugar algunos Para almacenar otros números, tiene

Si desea eliminar una entrada de la Eliminación de números de la Agenda

cione la Agenda como se muestra en que desee eliminar. Respuesta [5] hasta localizar el número continuación, pulse el botón de la sección Realización de llamadas y, a menú Realización de llamadas y selec-Agenda, es necesario que se dirija al



Pulse el botón de Selección [6] para seleccionar el número.



el número de la Agenda. Finalización de llamada [7] para eliminar A continuación, pulse el botón de



و . ELIMINACIÓN DE TODAS LAS LISTAS

perdidas. tas de Llamadas recibidas y Llamadas [8], se eliminan toda la Agenda y las lismen ascendente [10] y descendente dos los botones de Control de volu-Si mantiene pulsados durante 3 segun-



10. BOTÓN PUSH4™

El Kit para coche puede estar configumada Push4™. Si es este el caso, siga rado con una función específica de lla-

> Push4™ [9] permanecerá inactivo. suministran. De lo contrario, el botón las instrucciones específicas que se

11. PUERTO USB

un puerto USB que permite cargar cualquier otro producto SouthWing Su kit manos libres para coche incluye acepte carga desde un puerto USB que traiga cable adaptador USB y

12. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema | Sugerencias |
|-------------------------------|--|
| Las llamadas entrantes sólo | · Asegúrese de que no sólo se haya completado el proceso |
| suenan en el teléfono. | de enlace sino que también esté conectado al teléfono el |
| Las llamadas salientes no se | Kit para coche (por ejemplo, tras desactivar el Kit para coche). |
| transfieren al Kit para coche | · Compruebe que el modo Bluetooth del teléfono esté activado |
| Enlace insatisfactorio | Asegúrese que el teléfono móvil esté en el modo Bluetooth correcto y que Bluetooth esté activado |
| No funciona la marcación | · Compruebe si el código de voz utilizado funciona con el |
| por voz | teléfono exclusivamente. · Si es así, asegúrese de que el Kit para coche esté conectado |

No funciona la remarcación del último número

Asegúrese de que su teléfono admita esta función

13. INFORMACIÓN ADICIONAL

Contactos

Email: customer.service@south-wing.com número de serie de su producto. sugerencia de mejora, indicándonos el SouthWing ante cualquier pregunta o Por favor póngase en contacto con

producto al establecimiento donde lo adquirió nada con la garantía, por favor diríjase con el **Vota:** Para cualquier tipo de consulta relacio

Instrucciones para uso seguro

- hacer un uso seguro del Kit para Es responsabilidad del conductor
- cualquier uso de este producto contraducto contraviniendo estas instruccio-Manual de Usuario. El uso de este pro nes podría causar daños. Además, instrucciones contenidas en este Use el producto solamente según las oda garantía. viniendo dichas instrucciones invalidará

- elevadas o temperaturas extremas. líquidos, estar expuesto a humedades donde pueda entrar en contacto con No use el producto en un ambiente
- sando daños o la muerte su batería interna podría explotar cau-No exponga este producto al fuego.
- transmisores de radio pitales) o cerca de equipos sensibles a encuentra prohibido (Ej. Aviones y hosel uso de transmisores de radio se · No use este producto en áreas donde

(Ej. Marcapasos)

- la electrónica o batería. piadores que puedan dañar el plástico gamuza suave. No utilice agentes lim-· Para limpiar el producto utilice una autorizado de reparación. reparación, debe realizarla personal usted mismo. Si el producto necesita No intente reparar este producto
- dad de reacción en carretera. conducción puede reducir su capaci-El uso de este producto durante la
- por tanto manténgalo fuera del alcance podrían causar daños si son ingeridas, · Este producto contiene partes que

condiciones indicadas abajo. plazado o reparado sin costo bajo las el producto defectuoso le será reemadquirió. A la discreción de SouthWing vase devolverlo a la tienda donde lo ducto falla durante su uso normal, síraños. Si durante este periodo el proción y materiales por un periodo de 2 to se halla libre de defectos de fabrica SouthWing garantiza que este produc-

Condiciones

compra original emitido por el vendere de la presentación del recibo de 1. Para ser válida, esta garantía requie

> garantía si estos documentos no son Cualquier producto reparado o presentados. derecho a rehusar dar servicio de indicados. SouthWing se reserva el los detalles del vendedor claramente dor con la fecha, el numero de serie y

- o 90 días (el que finalice más tarde). el final del periodo original de garantía La garantía de reparación o reposimismas condiciones de garantía hasta reemplazado seguirá cubierto por las
- ducto debidos al desgaste normal, a contacto con líquidos. naturaleza, o daños causados por el modificación o ajuste, fuerzas de la de usuario del producto, accidente, usos indebidos o contrarios al manual ción gratuita no cubre fallos del pro-
- sonal de servicio que no sea aprobado por SouthWing. que el producto sea reparado por per-Esta garantía no será válida en caso
- tuoso por otro producto de valor equicho de reemplazar el producto defecposible, SouthWing se reserva el derereemplazada. Si la reparación no es unidad defectuosa será reparada o 5. A la discreción de SouthWing, una
- 6. SouthWing no ofrece ninguna la garantía descrita con anterioridad. minado fin se limitará a la duración de satisfactoria o adecuación a un detercondición de comercialización, calidad aplicable, cualquier garantía implícita nacional, comunitario y convencional da permitida conforme al derecho presente garantía limitada. En la medi garantía, oral o escrita, adicional a la
- cualquier naturaleza, incluyendo sin daños incidentales o emergentes de SouthWing no será responsable de los En la medida legalmente permitida carácter exhaustivo el lucro cesante o

total o parcialmente la exclusión o limino le sean de aplicación. as implícitas. Esto puede significar que limitación de la duración de las garantítación de la responsabilidad por los Algunos países o estados no permiten las pérdidas en la cartera comercial. las limitaciones o exclusiones descritas daños incidentales o emergentes, o la

proveedor derivados del acuerdo condico vigente, ni sus derechos frente al rios recogidos en el ordenamiento juriderechos de los consumidores y usuado el producto. tractual en virtud del cual se ha adquiri La presente garantía no afecta a los

14. DECLARATION OF CONFORMITY

siciones aplicables o exigibles de la esenciales y cualesquiera otras dispo-Bluetooth cumple con los requisitos S.L., declara que el Kit manos libres Por medio de la presente SouthWing Directiva 1999/5/CE

C€ 0678

http://www.south-wing.com Para más información por favor consulte:

Este dispositivo no tiene limitaciones de uso

MANUEL D'UTILISATION

SC705

Kit mains libres Bluetooth® pour voiture

| INDEX |
|--------------------------------------|
| Introduction |
| . Installation |
| . Association |
| , Connexion au téléphone |
| , Effectuer des appels24-25 |
| , Réception d'appels25-26 |
| , Gestion des conversations26-27 |
| . Gestion des appels multiples27-28 |
| , Gestion du Répertoire28 |
| , Effacer toutes les listes 29 |
| 0. Touche Push4 " |
| 1. Port USB |
| 2. Solutions aux problèmes29 |
| 3. Informations complémentaires30-31 |
| 4. Déclaration de conformité31 |


INTRODUCTION

toute l'information nécessaire pour utili-Ce manuel d'utilisation vous fournira Bluetooth® de l'entreprise SouthWing votre produit SouthWing peut être ser et prendre soin de votre produit. notre page web : www.south-wing.com trouvée à la section assistance de Merci d'avoir choisi un produit Toute information utile concernant

1. INSTALLATION

- sur les 2 touches de contact pour une introduction correcte dans la prise). llume cigarette (assurez-vous d'appuyer Placez l'écran du Kit pour Voiture Branchez le Kit pour Voiture dans l'a
- Microphone Externe [11] du Kit pour Voiture, et placez-le près de vous. [13] fourni, connectez-le à la prise du voulez utiliser le Microphone Externe Microphone [2] vers vous ou, si vous Faites tourner et orientez le Bras du
- ne, il s'éteindra automatiquement après pareil n'est pas connecté à un télépho-Raccrocher [7] pendant quelques appuyez de nouveau sur la touche ques secondes. Vous constaterez que touche Raccrocher [7] pendant quelsecondes. Quand il est allumé, si l'aple Car Kit s'illumine. Pour l'éteindre, **4.** Allumez l'appareil en appuyant sur la
- sur la Touche Répondre [5]. Une fois et Raccrocher [7]. Vous pouvez parcourir les options de langue en appuyant 5. Choisissez le menu dans la langue que vous avez choisi l'option souhainément sur les Touches Répondre [5] que vous préférez en appuyant simulta Sélectionner [6]. Si vous voulez quitter tée, appuyez sur la Touche

ce menu, appuyez sur la touche Raccrocher [7].



2. ASSOCIATION

plus des 3 mentionnés ci-dessus, l'un autre téléphone mobile. Il vous sera phone mobile Bluetooth. Vous devrez vous associez un autre dispositif en Voiture avec 3 dispositifs maximum. Si possible d'associer votre Kit pour utiliser votre Kit pour Voiture avec un répéter ce processus si vous voulez vous devrez l'associer avec votre télé Avant d'utiliser votre Kit pour Voiture,

est allumé, et que le téléphone mobile sage suivant s'affichera : 2. Si le Kit pour Voiture n'a pas encore n'est pas trop loin (à moins d'1 mètre). 1. Assurez-vous que le Kit pour Voiture été associé avec un dispositif, le mes-

d'entre eux sera supprimé.

Garantie" avant d'utiliser le Kit pour Voiture Utilisation Sans Risques" et la "Limitation de Veuillez lire les "Instructions pour une

Ţ.-ã M⊅ Oy

et l'écran affichera le message suivant. Appuyez sur la Touche Sélectionner [6]

Ш

appuyez sur la Touche Sélectionner [6] activé dans votre téléphone mobile, Assurez-vous que Bluetooth est et et

NOCH I VERNECHERCHERC.

Sélectionner [6]. Bluetooth, et appuyez sur la Touche recherche de nouveaux dispositifs Activez sur votre téléphone mobile la

й O Ţ≎

- faites le 1111. Si un numéro PIN est demandé,
- succès, le message suivant s'affichera Si l'association a été réalisée avec

3. CONNEXION AU TELEPHONE

suivant. dispositif, l'écran affichera le message pour Voiture n'est connecté à aucun auquel vous l'avez associé. Si le Kit ter à l'un des téléphones Mobiles pour Voiture, il essayera de se connec-Chaque fois que vous allumez le Kit



la section Association. positif, et suivez les étapes indiquées à vous voulez l'associer à un nouveau dis-Appuyez sur la Touche Répondre [5] si

s'affichera. Si vous appuyez de nouveau s'affiche. sitifs, appuyez sur la Touche Raccrochei pour effectuer et recevoir des appels connexion est établie, le menu visuel dispositif souhaité en appuyant sur la pour parcourir la liste, et sélectionner le de nouveau sur la Touche Répondre [5] liste des dispositifs associés, appuyez reviendrez au menu précédent. Dans la sur la Touche Raccrocher [7], vous [7], et une liste des dispositifs associés Pour faire la connexion à l'un des dispo-Touche Sélectionner [6]. Une fois que

. D

vant s'affichera. cié au Kit pour Voiture, le message suisans qu'aucun dispositif n'ait été asso-Si vous essayez d'établir la connexion Touche Raccrocher [7] Maintenant, vous pouvez vous déconnecter du téléphone en appuyant sur la

----. .

EFFECTUER DES APPELS

depuis le Kit pour Voiture de 5 façons depuis la liste d'Appels Reçus, ou appe appel depuis le Répertoire, appel phone): numérotation vocale, rappel différentes (cela dépend de votre téléou, vous pouvez effectuer des appels composant tout simplement le numéro directement depuis votre téléphone en Les appels peuvent être effectués depuis la liste d'Appels perdus

> pour Voiture, quand il est connecté à Répondre [5] un téléphone, appuyez sur la Touche Pour effectuer un appel depuis le Kit

D TU TO MC - H NE DZ OG O

En appuyant sur la Touche Raccrocher [7], vous reviendrez au menu précédent tions différentes affichées cidessous. la Touche Répondre [5] une série d'op-Il vous sera possible de parcourir avec

gistré sur votre téléphone. voix, qui a dû être préalablement enrerotation vocale, vous devez attendre votre téléphone est équipé de la numé pour lancer la numérotation vocale. Appuyez sur la Touche Sélectionner [6] une tonalité et ensuite dire le code de S



phone doit être équipé du dispositif lé. Tenez compte du fait que le télépour rappeler le dernier numéro appe-Mains-libres pour que cette fonction soit possible Appuyez sur la Touche Sélectionner [6

¥ 70 M +

pour effectuer un appel à l'un des toire pour gérer les entrées de numé-Reportez-vous au chapitre sur le répernuméros enregistrés dans le répertoire que le téléphone doit être équipé du ros de téléphone. Ienez compte du fait Appuyez sur la Touche Sélectionner [6]

> dispositif Mains-libres pour que cette fonction soit possible

10 10 10 11 10 10 10 10 ----

du dispositif Mains-libres pour que en haut de la liste. Tenez compte du dernier appel reçu se trouvera toujours Cette liste contient 10 éléments, et le trés dans la liste des appels reçus. pour appeler l'un des numéros enregiscette fonction soit possible. fait que le téléphone doit être équipé Appuyez sur la Touche Sélectionner [6]

Ü

cette fonction soit possible jours en haut de la liste. Tenez compte trés dans la liste des appels perdus pé du dispositif Mains-libres pour que du fait que le téléphone doit être équidernier appel perdu se trouvera tou-Cette liste contient 10 éléments, et le pour appeler l'un des numéros enregis Appuyez sur la Touche Sélectionner [6]

5. RECEPTION D'APPELS

qui vous appelle pourrez voir le numéro de la personne téléphone mobile est équipé de la Quand vous recevez un appel, si votre fonction d'Identification d'Appel, vous

1. 0045578 78 NOV

pour accepter l'appel. Si votre téléphoappuyer sur la Touche Raccrocher [7] si Mains-libres, vous pouvez également ne mobile est équipé du dispositif Appuyez sur la Touche Répondre [5]

GESTION DES CONVERSATIONS

Lors de conversations, vous pouvez appuyer sur la Touche Augmenter le Volume [10] pour augmenter le niveau du volume, et appuyer sur la Touche Baisser le Volume [8] pour baisser le niveau du volume. Appuyez sur la Touche Raccrocher [7] si vous voulez mettre fin à l'appel.

En outre, vous pouvez appuyer sur la Touche Répondre [5] pour accéder au menu d'options lors d'une conversation comme il est montré ci-dessous. Grâce à ces options, vous pouvez: mettre le microphone en mode muet, transférer l'appel à votre téléphone mobile, mettre l'appel en attente, ainsi que mettre un appel en attente pour effectuer un nouvel appel. En appuyant sur la Touche Raccrocher [7], vous reviendrez au menu précédent.

3 0 0 0 0 0 0

Appuyez sur la Touche Sélectionner [6] pour mettre le microphone en mode muet pendant la conversation. Vous pouvez activer de nouveau le microphone en accédant au menu de la même façon.

- N - N - N - N - N - N - N - N

Appuyez sur la Touche Sélectionner [6] pour transférer l'appel au téléphone mobile pour plus d'intimité. Il se peut

> que le Kit pour Voiture soit déconnecté du téléphone après avoir transféré l'appel. Vous pouvez transférer de nouveau l'appel au Kit pour Voiture en accédant au menu de la même façon.

M

Appuyez sur la Touche Sélectionner [6] pour mettre l'appel en attente. Vous pouvez activer de nouveau l'appel en accédant au menu de la même façon.

Si votre téléphone mobile est équipé de la version 1.0 ou postérieure du Mainslibres Bluetooth, vous pouvez appuyer sur la Touche Sélectionner [6] pour mettre l'appel en attente et effectuer un nouvel appel. Vous accéderez ainsi au menu pour effectuer un appel. Reportez-vous à la section Appels Multiples pour gérer les appels multiples.

Au cours d'une conversation normale, l'élément de Visualisation [3] affichera le symbole suivant :

Quand le microphone est en mode muet, l'élément de Visualisation [3] affichera le symbole suivant :

Si l'appel est en attente, l'élément de visualisation [3] affichera le symbole suivant :



7. GESTION DES APPELS MULTIPLES

Si votre téléphone mobile est équipé de la version 1.0 ou postérieure du Mains-libres Bluetooth, vous pouvez gérer des appels multiples de la façon indiquée ci-dessous.

Réception d'un appel pendant une conversation

Si vous maintenez une conversation, et que vous recevez un autre appel, vous verrez apparaître le message suivant :

. 090 H4 6 NA VH QC QC

Pour refuser le nouvel appel entrant, appuyez sur la Touche Raccrocher [7], et vous continuerez normalement votre conversation. Pour accepter le nouvel appel entrant, appuyez sur la Touche Répondre [5]. Dans ce cas, vous aurez deux options:

93456-A INCONN

Si vous appuyez sur la Touche Raccrocher [7], vous mettrez fin à l'appel en cours et accepterez le nouvel appel entrant. Dans ce cas, vous maintiendrez une conversation normale. Ou si vous appuyez sur la Touche Répondre [5], vous accepterez le nouvel appel entrant, et vous mettrez l'appel en cours en attente.

Effectuer un appel pendant une conversation

Si vous maintenez une conversation, et que vous souhaitez effectuer un autre appel, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente et effectuer un nouvel appel, comme il est indiqué dans la

section Gestion de conversations.

Gestion de plusieurs appels

Si vous avez deux appels en même temps, un en cours et un en attente, une flèche en haut de l'écran affichera l'appel qui est en attente.

Si vous appuyez sur la Touche Raccrocher [7], vous mettrez fin à l'appel en cours et continuerez avec l'appel en attente comme dans une conversation normale. Si vous appuyez sur la Touche Répondre [5], vous pouvez procéder comme suit :

Appuyez sur la Touche Sélectionner [6] pour mettre le microphone en mode muet pendant la conversation. Vous pouvez activer de nouveau le microphone en accédant au menu de la même façon.

N 7-1 70 20 10 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11

Appuyez sur la Touche Sélectionner [6] pour transférer l'appel au téléphone mobile pour plus d'intimité. Il se peut que le Kit pour Voiture soit déconnecté du téléphone après avoir transféré l'appel. Vous pouvez transférer de nouveau l'appel au Kit pour Voiture en accédant au menu de la même façon.

¥0 3 3 3 4 7

accédant au menu de la même façon. muter de nouveau entre les appels en l'appel en attente. Vous pouvez compour commuter de l'appel en cours à Appuyez sur la Touche Sélectionner [6]



mettre les deux appels en conférence. Appuyez sur la Touche Sélectionner [6] pour

8. GESTION DU REPERTOIRE

Enregistrement des numéros dans

voulez enregistrer. jusqu'à trouver le numéro que vous appuyez sur la Touche Répondre [5] section Réaliser des Appels. Ensuite, les listes, comme il est indiqué dans la des Appels et en sélectionner un sur vous devez accéder au menu Effectuer ou des Appels Perdus. Pour ce faire, rant dans les listes des Appels Reçus dans le Répertoire des numéros figu-Vous pouvez seulement enregistrer

. 0 ¥ 4 4 0 0 0

+

pour sélectionner le numéro. Appuyez sur la Touche Sélectionner [6]



numéro dans le Répertoire. Raccrocher [7] pour enregistrer le Ensuite appuyez sur la Touche




si vous essayez d'enregistrer un nouveau numéro, le message suivant apparaîtra. 10 éléments. Si le Répertoire est plein, Le Répertoire a une capacité totale de

70

primer certains parmi les numéros enregistrés mentaires, vous devrez d'abord en sup-Pour enregistrer des numéros supplé-

Si vous voulez supprimer un numéro du Répertoire, vous devez accéder au Suppression de numéros du Répertoire

que vous voulez supprimer. Répondre [5] jusqu'à trouver le numéro Appels. Ensuite, appuyez sur la Touche indiqué dans la section Effectuer des tionner le Répertoire, comme il est menu Effectuer des Appels, et sélec-



pour sélectionner le numéro.



numéro du Répertoire. Raccrocher [7] pour supprimer le Appuyez ensuite sur la Touche



EFFACER TOUTES LES LISTES

sur les Touches Augmentation du Volume [10] et Baisse du Volume [8], Si vous appuyez pendant 3 secondes tout le Répertoire, la Liste des Appels

ne fonctionne pas

fonction

Le rappel du dernier numéro

· Assurez-vous que votre téléphone est équipé de cette

seront effacés Reçus et la Liste des Appels Perdus



10. TOUCHE PUSH4™

spécifique Push4™. Dans ce cas, sui-Push4™ [9] restera inactive. Il se peut que votre Kit pour Voiture ait ont été fournies. Sinon, la Touche vez les instructions spéciales qui vous été configuré avec une fonction d'appe

11. PORT USB

autre produit SouthWing muni d'un port USB qui permet de recharger tout chargement USB câble accessoire USB et qui accepte le Votre kit pour voiture est muni d'un

12. SOLUTIONS AUX PROBLÈMES

| Problème S | Solutions |
|---|---|
| Les appels Entrants ne sonnent · | · Assurez-vous non seulement que le processus d'association |
| que sur le téléphone - | a été correctement réalisé, mais aussi que le Kit pour Voiture |
| Les appels Sortants du télépho- | est connecté au téléphone (par exemple, après que le Kit |
| ne ne sont pas transférés au | pour Voiture ait été éteint). |
| Kit pour Voiture | · Vérifiez que le mode Bluetooth de votre téléphone est activé |
| L'association ne s'est pas faite • . | · Assurez-vous que le téléphone mobile est en mode Bluetooth et que Bluetooth est allumé |
| La numérotation par voix ne fonctionne pas | Vérifiez si le code de voix utilisé fonctionne avec le téléphone seulement. Vérifiez si le code de voix utilisé fonctionne avec le téléphone. Si c'est le cas, assurez-vous que le Kit pour Voiture est connecté au téléphone |

13. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Contacts

indiquant le numéro de série de votre ou des suggestions d'amélioration, en se suivante si vous avez des questions Veuillez contacter SouthWing à l'adres

Email: customer.service@south-wing.com

vous l'avez acheté tie, veuillez retourner le produit au magasin où Remarque: Pour tout ce qui concerne la garan-

Instructions de sécurité

- l'utilisation sans risques du Kit pour Le conducteur est responsable de
- nera l'annulation de la garantie. tions de ce manuel d'utilisation entraîqui ne serait pas conforme aux instruc ger l'appareil. De plus, toute utilisation de ces instructions pourrait endommace manuel d'utilisation. Le non-respect vant les instructions contenues dans Utilisez ce produit uniquement en sui N'utilisez pas ce produit dans un
- élevé d'humidité ou à des températuavec un liquide, être exposé à un degré milieu où il pourrait entrer en contact
- émetteur radio (par exemple un pacesensibles pouvant être affectés par un un hôpital) ou à proximité d'appareils interdit (par exemple en avion ou dans zones où l'usage d'émetteurs radio est voquer des blessures ou même la mort avec le feu car il pourrait exploser et pro- N'utilisez pas le produit dans des Ne mettez pas le produit en contact
- réparé, ceci doit être effectué par un vous-même. S'il doit être entretenu ou technicien agréé. N'essayez pas de réparer ce produit

- les composants électroniques ou la pourraient endommager le plastique pas de produits de nettoyage car ils oyé avec un chiffon doux. N'utilisez Si le produit est sale, il doit être net
- té de réaction lors de la conduite. d'un véhicule peut réduire votre capaci-· L'utilisation de ce produit au volant Ce produit contient des éléments
- pouvant provoquer des blessures s'ils sont ingérés, par conséquent maintenez-le hors de portée des enfants

duit défectueux sera remplacé ou répaexposées ci-dessous. ré gratuitement selon les conditions A la discrétion de SouthWing, le produit au magasin où vous l'avez acheté cette période, veuillez ramener le prode fonctionnement défectueux sous pendant une période de 2 ans. En cas tout défaut de fabrication ou de pièces SouthWing garantit ce produit contre usage normal du produit au cours de

- originale avec la date d'achat ainsi que documents ne sont pas fournis. ser la réparation sous garantie si ces SouthWing se réserve le droit de refudistributeur clairement indiqués. le numéro de série et les données du requiert la présentation de la facture Pour être valable, cette garantie
- originale de garantie ou 90 jours (le plus long des deux). de garantie jusqu'à la fin de la période sera couvert par les mêmes conditions Tout produit réparé ou remplacé
- le, l'usage incorrect, l'utilisation nonou de remplacement ne couvre pas les La garantie de réparation gratuite défauts du produit dus à l'usure norma-

nature ou aux dommages causés par ou une adaptation, aux forces de la produit, un accident, une modification conforme au manuel d'utilisation du le contact avec des liquides.

- réparer ce produit. Une tentative de agréée par SouthWing est autorisée à réparation effectuée par toute autre 4. Seulement une personne qualifiée personne entraînera l'annulation de la
- tueux par un autre produit de même soit remplacée. Si la réparation n'est droit de remplacer le produit défecpas possible, SouthWing se réserve le unité défectueuse sera soit réparée 5. A la discrétion de SouthWing, une
- ticulières est limitée à la durée de la 6. SouthWing n'offre aucune garantie satisfaisante ou aptitude à des fins parcondition de marchandisage, qualité loi locale, toute garantie implicite ou supplémentaire expresse, ni écrite ni garantie décrite ci-dessus. orale. Dans la mesure où l'autorise la
- ni les droits du consommateur contre sable des préjudices fortuits ou consélocale, SouthWing ne sera pas responle distributeur résultant du contrat de les lois locales en vigueur applicables réglementaire du consommateur selon tions ou les exclusions indiquées citation de la durée des garanties implici ces fortuits ou conséquents ou la limiperdus ou aux pertes commerciales. compris mais pas limités aux bénéfices quents d'absolument aucune sorte, y Cette garantie n'affecte pas le droit dessus ne vous concernent pas. tes. Cela peut signifier que les limital'exclusion ou la limitation des préjudi-Certains pays ou états n'autorisent pas **7.** Dans la mesure où l'autorise la loi

14. DECLARATION DE CONFORMITE

directive 1999/5/CE. aux autres dispositions pertinentes de la conforme aux exigences essentielles et que cette Kit mains libres Bluetooth est Par la présente SouthWing S.L., déclare

C€ 0678

web: http://www.south-wing.com Pour plus d'informations, consultez notre page

dans la UE Cet appareil n'a pas de limitations d'usage

BENUTZERHANDBUCH

SC705

Bluetooth® Hands-Free Car Kit

INHALT

Hinweis:

Gewährleistung" vor der Verwendung des Verwendung" und die "Eingeschränkte Bitte lesen Sie die "Hinweise zur sicheren

EINLEITUNG

und zur Pflege Ihres Produkts benötigen Informationen, die Sie zur Verwendung gewählt haben. Bluetooth®-Produkt von SouthWing Alle relevanten Informationen über Ihr Dieses Benutzerhandbuch enthält alle Wir danken Ihnen, dass Sie ein


1. KONFIGURATION

Support-Bereich auf unserer Website: SouthWing-Produkt finden Sie im

www.south-wing.com

- anzünders (drücken Sie dabei die beianlage in die Buchse des Zigaretten-Kits in Ihre Richtung. Drehen Sie den Bildschirm des Car Einrasten in der Buchse zu garantieren) den Kontaktknöpfe, um ein richtiges Stecken Sie die Car Kit-Freisprech-
- Freisprechanlage an und positionieren für das externe Mikrofon [11] der externen Mikrofons and den Stecker nen als Alternative auch das mitgeliesich und richten Sie ihn aus. Sie kön-Sie es in Ihrer Nähe. Schließen Sie dazu die Buchse des ferte externe Mikrofon [13] verwenden Drehen Sie den Mikrofonarm [2] zu
- für ein paar Sekunden. Das Gerät schaltet sich automatisch nach 8 tet auf. Um das Gerät auszuschalten, Sekunden drücken. Das Car Kit leuchschlossen wird. Stunden aus, wenn kein Telefon angedrücken Sie erneut die Auflegetaste [7] Sie die Auflegetaste [7] für ein paar 4. Schalten Sie das Gerät ein, indem
- tig auf die Antwort- [5] und die Wählen Sie das gewünschte Sprachmenü aus, indem Sie gleichzeimit der Antworttaste [5] zwischen den Auflegetaste [7] drücken. Sie können

ken Sie die Auflegetaste [7]. Sprachoptionen wechseln. Wenn Sie [6]. ∪m das Menü zu verlassen, drüchaben, drücken Sie die Auswahltaste



2. PAAREN

diesen Vorgang wiederholen, wenn Sie das Car Kit mit einem anderen wenden zu können, müssen Sie sie mit Um die Car Kit-Freisprechanlage ver Ihrem Mobiltelefon paaren. Sie müssen

eines der zuvor gepaarten Geräte Liste mit 3 Geräten hinzufügen, wird ches Gerät zu einer bereits kompletten gepaart werden. Wenn Sie ein zusätzli-Mobiltelefon verwenden möchten. Das Headset kann mit maximal drei Car Kits

Kit eingeschaltet und das Mobiltelefon nicht zu weit entfernt ist (weniger als Vergewissern Sie sich, dass das Ca

erscheint die folgende Anzeige: einem anderen Gerät gepaart wurde 2. Wenn das Car Kit noch nicht mit

angezeigt. Die folgende Meldung wird daraufhin 3. Drücken Sie die Auswahltaste [6].

drücken Sie die Auswahltaste [6] Mobiltelefon Bluetooth aktiviert ist, und Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem

und drücken Sie die Auswahltaste [6] Bluetooth-Geräten Ihres Mobiltelefons Aktivieren Sie die Suchfunktion nach

- den, die PIN-Nummer ist 1111. nach einer PIN-Nummer gefragt wer-4. Wenn Sie von dem Mobiltelefon
- angezeigt. fen ist, wird die folgende Meldung 5. Wenn das Paaren erfolgreich verlau-

丽 烈---

ANSCHLUSS DES TELEFONS

der gepaarten Mobiltelefone herzustelversucht es eine Verbindung zu einem Immer wenn Sie das Car Kit einschalten

> folgende Meldung angezeigt. zu einem Gerät herstellen kann, wird die len. Wenn das Car Kit keine Verbindung

T DM 700 MC Z -1 NE NE V Z MG 70 0

ken Sie die Auflegetaste [7], um eine der Geräte herstellen möchten, drüc-Wenn Sie eine Verbindung zu einem folgen Sie den Anweisungen im Sie ein neues Gerät paaren wollen und Drücken Sie die Antworttaste [5], wenn Abschnitt über das Paaren.

Liste der gepaarten Geräte anzuzeigen.

von Anrufen angezeigt. Menü zum Ausführen und Annehmen Verbindung hergestellt wurde, wird das chte Gerät durch Drücken der Auswahltaste [6] aus. Sobald eine blättern, und wählen Sie das gewüns-Antworttaste [5], um durch die Liste zu gepaarten Geräte erneut die gelangen Sie zurück zum vorherigen Wenn Sie die Auflegetaste [7] drücken, Menü. Drücken Sie in der Liste der

D ZU ZU ZU CC TH X E X E Z Z Z

folgende Meldung angezeigt. dem Car Kit gepaart zu haben, wird die Wenn Sie versuchen, eine Verbindung taste [7] drücken. Sie können die Verbindung zum Telefor etzt trennen, indem Sie die Auflegenerzustellen, ohne zuvor Geräte mit

ANRUFE AUSFÜHREN

Sie können direkt von Ihrem Telefon

führen, während das Telefon angeder angenommenen Anrufe oder Wählen, Wiederwahl, Telefonbuch Ihrem Telefon): Sprachgesteuertes aus anrufen, indem Sie die Nummer Antworttaste [5]. schlossen ist, drücken Sie auf die Um einen Anruf vom Car Kit aus auszuder verlorenen Anrufe. Auswahl einer Nummer aus der Liste verschiedene Weisen (abhängig von Kit dazu verwenden, und zwar auf fünt wählen. Sie können aber auch das Car Auswahl einer Nummer aus der Liste

Ž W 186

der Antworttaste [5] durch die unten drücken, gelangen Sie zurück zum vor-Wenn Sie die Auflegetaste [7] erneut angezeigten Optionen zu blättern. herigen Menü. Sie haben dann die Möglichkeit, mit

U 70 70 70 70 70 70 70 70 + 20

den Sprachbefehl sagen (den Sie zuvor mit dem Telefon aufgenommen haber teuertes Wählen unterstützt, müssen vieren. Wenn Ihr Telefon sprachgesdas sprachgesteuerte Wählen zu aktimüssen) Sie auf den Freiton warten und dann Drücken Sie die Auswahltaste [6], um

die zuletzt gewählte Nummer wieder zu wählen. Um diese Funktion verwen Drücken Sie die Auswahltaste [6], um Freisprechprofil unterstützen den zu können, muss das Telefon das

0 2 0 0 0 0

eine der Nummern im Telefonbuch zu unterstützen. diese Funktion verwenden zu können, Kapitel über das Telefonbuch. Um der Telefonbucheinträge finden Sie im wählen. Informationen zum Verwalten Drücken Sie die Auswahltaste [6], um muss das Telefon das Freisprechprofil

das Freisprechprofil unterstützen. auf der Liste. Um diese Funktion verangenommene Anruf erscheint oben Liste hat 10 Einträge, und der zuletzt angenommenen Anrufe zu wählen. Die eine der Nummern aus der Liste der Drücken Sie die Auswahltaste [6], um wenden zu können, muss das Telefon

nen, muss das Telefon das hat 10 Einträge, und der zuletzt verlore eine der Nummern aus der Liste der Drücken Sie die Auswahltaste [6], um Freisprechprofil unterstützen. Um diese Funktion verwenden zu könne Anruf erscheint oben auf der Liste. verlorenen Anrufe zu wählen. Die Liste

ANRUFE ANNEHMEN

die Nummer des Anrufers angezeigt. rung unterstützt, wird bei einem Anruf Wenn Ihr Telefon die Anrufidentifizie-

Ш

abzulehnen. legetaste [7] drücken, um den Anruf unterstützt, können Sie auch die Auf-Mobiltelefon das Freisprechprofill den Anruf anzunehmen. Wenn Ihr Drücken Sie die Antworttaste [5], um

GESPRÄCHE VERWALTEN

den Anruf zu beenden. Drücken Sie die Auflegetaste [7], um hen oder mit der Taste [8] reduzieren die Lautstärke mit der Taste [10] erhö-Während eines Gespräches können Sie

m

zum vorherigen Menü erneut drücken, gelangen Sie zurück führen. Wenn Sie die Auflegetaste [7 Anrufs, um einen neuen Anruf durchzu fon, Halten des Anrufs, Halten des Transfer des Anrufs auf das Mobiltele-Stummschalten des Mikrofons, Das Menü enthält folgende Optionen: dargestellten Optionen zuzugreifen. Gesprächs auf ein Menü mit den unter [5] drücken, um während eines Sie können außerdem die Antworttaste

Menü zugreifen. Sie auf die gleiche Weise auf das das Mikrofon wieder aktivieren, indem tung stumm zu schalten. Sie können das Mikrofon während der Unterhal-Drücken Sie die Auswahltaste [6], um

= D Z Z 70 70 70 70 71 71 70

Drücken Sie die Auswahltaste [6] to um

wieder zum Car Kit zurückübertragen, das Menü zugreifen indem Sie auf die gleiche Weise auf getrennt werden. Sie können den Anruf einen Anruf zum Mobiltelefon zu über-Ubertragung des Anrufs vom Telefon ragen. Das Car Kit kann nach der

W TO - I - I - I - I - I - I - I - I

che Weise auf das Menü zugreifen. wieder aktivieren, indem Sie auf die glei-Anruf zu halten. Sie können den Anruf Drücken Sie die Auswahltaste [6], um den

II D II III III

mehrere Anrufe. Sie im Abschnitt über die Verwaltung die Ausführung mehrerer Anrufe finden Anrufen geöffnet. Informationen über Daraufhin wird das Menü für das einen weiteren Anruf ausführen. Auswahltaste [6] den Anruf halten und Freisprechprofil 1.0 oder höher unterstützt, können Sie durch Drücken der Wenn Ihr Mobiltelefon das Bluetooth

erscheint auf der Anzeige [3] das folgende Symbol. Während eines normalen Gesprächs

. MM445678 NO.678 N.E. m

folgende Symbol: ist, erscheint auf der Anzeige [3] das Wenn das Mikrofon stummgeschaltet

Ш Š

scheint auf der Anzeige [3] das folgen-Wenn der Anruf gehalten wird, е Т-

> m Z m

7. MEHRERE ANRUFE VERWALTEN

Wenn Ihr Bluetooth Freisprechprofil unten dargestellten Weise verwalten. können Sie mehrere Anrufe in der Version 1.0 oder höher unterstützt

Einen Anruf während eines Gesprächs

der Anzeige das folgende Symbol zu einen anderen Anruf erhalten, ist auf sehen. Wenn Sie während eines Gesprächs

nen, drücken Sie die Auflegetaste [7], [5]. In diesem Fall haben Sie zwei nehmen, drücken Sie die Antworttaste einen neuen eingehenden Anruf anzu-Gespräch normal weiterführen. Um und Sie können das bestehende Optionen: Um den eingehenden Anruf abzuleh-



Danach führen Sie das Gespräch norangenommen und der aktive Anruf mal weiter. Wenn Sie die Antworttaste eingehende Anruf angenommen. wird der aktive Anruf beendet und der Wenn Sie die Auflegetaste [7] drücken wird gehalten. [5] drücken, wird der eingehende Anruf

Einen Anruf während eines Gesprächs durchtühren

Wenn Sie ein Gespräch führen sind

möchten, können Sie wie im Abschnitt und einen neuen Anruf tätigen. beschrieben den aktiven Anruf halten über das Verwalten mehrerer Anrute und einen anderen Anruf durchführen

Mehrere Anrufe verwalten

Warteschleife hin der Anzeige auf den Anruf in der schleife befindet, weist ein Pfeil auf haben, und einer davon aktiv ist, wäh rend sich der andere in der Warte-Wenn Sie zwei Anrufe angenommen

Sie auf die Antworttaste [5] drücken. gehaltene Anruf wird fortgeführt. Wenn haben Sie folgende Möglichkeiten: wird der aktive Anruf beendet und der Wenn Sie die Auflegetaste [7] drücken,

Menü zugreifen. Sie auf die gleiche Weise auf das das Mikrofon wieder aktivieren, indem tung stumm zu schalten. Sie können Drücken Sie die Auswahltaste [6], um das Mikrofon während der Unterhal-

10 # 10 # 20 # 20 # 21

indem Sie auf die gleiche Weise auf wieder zum Car Kit zurückübertragen, getrennt werden. Sie können den Anruf einen Anruf zum Mobiltelefon zu über-Drücken Sie die Auswahltaste [6] um das Menü zugreiten. Ubertragung des Anrufs vom Telefon tragen. Das Car Kit kann nach der

(,.) : # C 3 0 0 Ė +

auf das Menü zugreifen. seln, indem Sie auf die gleiche Weise erneut zwischen den Anrufen wech-Warteschleife zu wechseln. Sie können vom aktiven Anruf zum Anruf in der Drücken Sie die Auswahltaste [6], um



schaltung zusammenzuführen die beiden Anrufe in einer Konferenz-Drücken Sie die Auswahltaste [6], um

8. TELEFONBUCH VERWALTEN

Nummern im Telefonbuch speichern

gelangen, die Sie speichern möchten. Antworttaste [5], bis Sie zur Nummer Listen wechseln. Drücken Sie die von Anrufen beschrieben zu einer der wie im Abschnitt über das Durchführen dazu zum Anrufmenü wechseln und im Telefonbuch speichern. Sie müssen angenommener oder verlorener Anrufe Sie können nur Nummern aus der Liste

- 9 - 4 - 4 - 6 - 7 - 0 .

-|-

die Nummer auszuwählen. Drücken Sie die Auswahltaste [6], um

Ш

fonbuch zu speichern. getaste [7], um die Nummer im Tele-Drücken Sie anschließend die Aufle-

chern, die folgende Meldung angezeigt das Telefonbuch voll ist, wird beim Einträge gespeichert werden. Wenn Im Telefonbuch können insgesamt 10 /ersuch, eine neue Nummer zu spei-

te Nummern löschen. können, müssen Sie zuerst gespeicher-Um zusätzliche Nummern speichern zu

auswählen. Drücken Sie dann die möchten Nummer gelangen, die Sie löschen Antworttaste [5], bis Sie zu der Anrufen beschrieben das Telefonbuch Abschnitt über das Durchführen von zum Anrufmenü wechseln und wie im fonbuch löschen möchten, müssen Sie Wenn Sie einen Eintrag aus dem Tele-Nummern aus dem Telefonbuch löschen



die Nummer auszuwählen. Drücken Sie die Auswahltaste [6], um



getaste [7], um die Nummer aus dem Drücken Sie anschließend die Aufle-Telefonbuch zu löschen.



ALLE LISTEN LÖSCHEN

zur Lautstärkeregelung [10] und Wenn Sie für 3 Sekunden beide Tasten <u></u>

funktioniert nicht

unterstützt

nommenen und verlorenen Anrufe gelöscht. Telefonbuch und den Listen der angedrücken, werden alle Einträge aus dem



10. PUSH4™-TASTE

tion konfiguriert. Ist dies der Fall, fol-Push4™-Taste [9] inaktiv. gen Sie den entsprechenden einer speziellen "Push4"™-Anruffunk-Ihr Car Kit wurde möglicherweise mit Anweisungen. Andernfalls bleibt die

11. USB PORT

Kabel Adapter haben und das Lasden ermöglicht. über USB-Anschluss akzeptieren SouthWing Produkten, die einen USB USB Port der das Laden von allen Ihr Hands-free Carkit kommt mit einem

12. FEHLERBEHEBUNG

| Problem | Lösungsvorschlag |
|---|--|
| Eingehende Anrufe klingeln nur | · Vergewissern Sie sich, dass nicht nur der Paarungsprozess |
| auf dem Telefon - Ausgehende | durchgeführt wurde, sondern dass das Car Kit an das Telefon |
| Anrufe vom Telefon werden | angeschlossen ist (z.B. nach dem Ausschalten des Car Kits). |
| nicht zum Car Kit übertragen | · Prüfen Sie, ob der Bluetooth-Modus Ihres Telefons aktiviert ist. |
| Das Paaren funktioniert nicht | · Vergewissem Sie sich, dass sich das Mobiltelefon im richtigen Bluetooth-Modus befindet und das Bluetooth aktiviert ist |
| Das sprachgesteuerte Wählen funktioniert nicht | · Prüfen Sie, ob der Sprachbefehl nur mit dem Telefon funktioniert. · Wenn dies der Fall ist, vergewissern Sie sich, dass das Car Kit mit dem Telefon verbunden ist |
| Die Wahlwiederholung | · Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon diese Funktion |

13. ZUSATZLICHE INFORMATION

muss diese von autorisiertem

Seriennummer Ihres Gerätes an. SouthWing auf und geben Sie die schläge haben, nehmen Sie Kontakt zu Falls Fragen oder Verbesserungsvor-

E-Mail: customer.service@south-wing.com

Headset dort zurück, wo Sie es gekauft Anspruch nehmen möchten, geben Sie das Bitte beachten Sie: Falls Sie die Garantie in

Anleitungen zur sicheren Benutzung

- außerdem jedwede Garantie. der Bedienungsanleitung annulliert Verwendung dieses Produkts entgegen gen kann Schäden verursachen. Jede Produkts entgegen diesen Anweisunanleitung. Die Benutzung dieses den Anweisungen dieser Bedienungs liegt in der Verantwortung des Fahrers Benutzen Sie das Produkt nur nach Die sichere Verwendung des Car Kits
- raturen ausgesetzt wird. Feuchtigkeit oder extremen Tempekeiten in Kontakt kommt, einer hohen einer Umgebung, wo es mit Flüssig-Benutzen Sie das Produkt nicht in
- Verletzungen oder den Tod verursa-Feuer, es kann explodieren und Legen Sie das Produkt nicht in ein
- werden können die von einem Radiosender beeinfluss: von Geräten (z.B. Herzschrittmacher), und Krankenhäuser) oder in der Nähe sendern verboten ist (z.B. Flugzeuge Zonen, wo der Gebrauch von Radio-· Benutzen Sie das Produkt nicht in
- selbst zu reparieren. Wenn eine Repa ratur des Produkts erforderlich ist, Versuchen Sie nicht, dieses Produkt

- tronik oder die Batterie beschädigen da diese die Kunststoffteile, die Elek-Benutzen Sie keine Reinigungsmittel nigen Sie es mit einem weichen Tuch. Fachpersonal durchgeführt werden. Wenn das Headset schmutzig ist, rei-
- samkeit im Straßenverkehr beeinträchrend des Fahrens kann die Aufmerk-Da dieses Produkt Teile enthält, die Die Benutzung dieses Gerätes wäh-
- Kindern sen Sie es nicht in Reichweite von Vergiftungen herbeiführen können, lasbeim Verzehr Verletzungen oder

Bedingungen gen im Weiteren festgelegt ist. reparieren, so wie es in den Bedingunentweder kostenlos ersetzen oder Produkt nach eigenem Ermessen dann haben. SouthWing wird das fehlerhafte Geschäft zurück, wo Sie es gekauft aufweisen, bringen Sie es bitte zu dem innerhalb dieses Zeitraums Schäden unter normalen Nutzungsbedingungen Materialfehlern ist. Sollte das Produkt Produkt frei von Herstellungs- und Zeitraum von zwei Jahren, dass dieses SouthWing garantiert für einen

Produkt gelten die gleichen Garantie-Dokumentation nicht vorgelegt wird. Händlers vorgelegt werden. SouthWing Seriennummer und Angaben des mit klar ersichtlichem Einkaufsdatum, zu lassen, muss die Originalrechnung 1. Um diese Garantie wirksam werden bedingungen bis zum Ende des ur-Für jedes reparierte oder ersetzte leistungen abzulehnen, falls diese behält sich das Recht vor, die Garantiesprünglichen Garantiezeitraums oder 90

> gen oder Umbau des Gerätes, höhere Nichtbefolgung der Bedienungsanleimalen Verschleiß, falschen Gebrauch, tung beim Gebrauch, Unfälle, Anderun nicht aufgrund von Schäden durch nor-Reparatur oder des Austausches gilt Kontakt mit Flüssigkeiten entstanden Gewalt oder Schäden, die durch den 3. Die Garantie der kostenlosen Tage (je nachdem, was später ist)

- nicht autorisierte Personen lässt diese ren. Jeder Reparaturversuch durch Personal darf dieses Produkt reparie-Garantie erlöschen. 4. Nur von SouthWing autorisiertes
- dukt mit gleichem Wert auszutauschen hafte Produkt gegen ein anderes Prowird die fehlerhafte Einheit entweder 5. Nach Ermessen von SouthWing SouthWing das Recht vor, das schad-Reparatur nicht möglich ist, behält sich repariert oder ausgetauscht. Falls eine
- tlich noch mündlich. Soweit die natioausdrückliche Garantie, weder schrifbrauchstauglichkeit oder der Tauglichoder Zusicherung allgemeiner Gewede implizierte Garantie, Bedingung SouthWing bietet keine weitere, Garantie begrenzt. die Dauer der oben beschriebenen keit für einen besonderen Zweck auf nale Gesetzgebung dies zulässt, ist jed
- dies zulässt, haftet SouthWing nicht für irgendwelcher Art, die geschäftliche zufällig auftretende oder Folgeschäden chränkt sind 7. Soweit die nationale Gesetzgebung halten, aber nicht nur darauf bes-Verluste oder Einnahmeverluste bein-

oder die Beschränkung von Zufalls-Einige Länder erlauben den Ausschluss oder Folgeschäden oder die Einschrän-Dies kann bedeuten, dass die oben kung der implizierten Garantien nicht.

> gemeinen Verbraucherrechte ein, die angegebenen Einschränkungen oder Kaufvertrag entstehen. ihm gegenüber dem Händler durch den Rechte des Verbrauchers noch der allkung der gesetzlich festgelegten Diese Garantie stellt keine Einschrän-Ausschlüsse nicht auf Sie zutreffen

14. KONFORMITATSERKLARUNG

der Richtlinie 1999/5/EG befindet grundlegenden Anforderungen und den Car Kit in Übereinstimmung mit den sich das Gerät Bluetooth Hands-Free Hiermit erklärt SouthWing S.L., dass übrigen einschlägigen Bestimmungen

€ 0678

http://www.south-wing.com Weitere Informationen finden Sie hier:

Dieses gerät hat keine Verbrauchsabgrenzung

MANUALE D'ISTRUZIONI

SC705

Kit vivavoce per auto Bluetooth®

Si prega di leggere le "Direttive per l'Uso zare il Kit per Auto. Sicuro" e la "Garanzia Limitata" prima di utiliz-

INTRODUZIONE

to SouthWing sono reperibili nella le informazioni necessarie per l'utilizzo corretto del vostro prodotto Questa guida per l'utente fornisce tutte Bluetooth® della SouthWing. sezione supporto del nostro sito web: Tutte le informazioni relative al prodot-Grazie per aver scelto un prodotto www.south-wing.com

1. INSTALLAZIONE

- to inserimento nella presa). mere i 2 tasti di contatto per un corretdell'accendisigaro (assicurarsi di pre-Collegare Kit per Auto nella presa
- va, potete utilizzare il Microfono Microfono [2] verso di voi. In alternati-Ruotate e orientate il braccio del Auto rivolto verso di voi Posizionare il display del Kit per

collegate il jack del Microfono Esterno

alla relativa Presa [11] del Kit per Auto e Esterno [13] in dotazione. In tal caso,

sistematelo accanto a voi.

- si spegnerà automáticamente dopo 8 se non è collegato ad alcun telefonino tasto Riaggancia [7]. Una volta acceso re nuovamente per alcuni secondi il Auto si illumina. Per spegnerlo, preme-Riaggancia [7]. Vedrete che il Kit per do per alcuni secondi il tasto 4. Mettere in funzione l'unità premen-
- 5. Selezionate il menù della lingua che Potete scorrere le opzioni della lingua premete il Tasto Seleziona [6]. Per premendo il Tasto Rispondi [5]. Una preferite premendo simultaneamente i uscire da questo menù premere il tasto volta selezionata l'opzione desiderata, Tasti Rispondi [5] e Riaggancia [7].

(A "T] - N - M + +

2. ACCOPPIAMENTO

verrà cancellato. oltre ai 3 di cui sopra, uno degli appa-Auto con un massimo di 3 apparecchi. per Auto con un altro telefono cellulacedura nel caso si voglia utilizzare il Kit nino Bluetooth. Si dovrà ripetere la pro-Prima di utilizzare il Kit per Auto è recchi precedentemente accoppiati Accoppiando un ulteriore apparecchio re. E' possibile accoppiare il Kit per necessario accoppiarlo al vostro telefo-

- acceso e che il cellulare non sia troppo distante (a meno di 1 metro). 1. Assicurarsi che il Kit per Auto sia
- display verrà visualizzato il seguente accoppiato ad alcun apparecchio, sul Se il Kit per Auto non è ancora stato



 Premere il Tasto Seleziona [6] e il display mostrerà il seguente messaggio.

4. Assicurarsi che sul proprio telefonino sia attivato Bluetooth e premere il Tasto Seleziona [6].

NO DISPOSITIVO

5. Attivare sul telefonino la funzione di ricerca di nuovi dispositivi Bluetooth e premere il Tasto Seleziona [6].

- **6.** Se viene richiesto il numero PIN sul cellulare, sappiate che il numero PIN è 1111.
- Se l'accoppiamento è stato completato con successo comparirà il seguente messaggio.

3. COLLEGAMENTO AL TELEFONO

Ogni volta che viene acceso il Kit per Auto, esso tenterà la connessione con i telefonini con cui è stato accoppiato. Se il Kit per Auto non è stato collegato a nessun apparecchio il display mostrerà il seguente messaggio.

Premere il Tasto Rispondi [5] per accoppiare un nuovo apparecchio e

premere il Tasto Rispondi [**5**]

Auto, mentre é connesso al telefonino

seguire i passaggi illustrati nella sezione Accoppiamento. Per connettere uno degli apparecchi,

premere il Tasto Riaggancia [7], comparirà la lista degli apparecchi accoppiati. Premendo nuovamente il Tasto Riaggancia [7], ritornerete al menù precedente. Nell'elenco degli apparecchi accoppiati, premere ancora il Tasto Rispondi [5] per scorrere l'elenco, e selezionare l'apparecchio desiderato premendo il Tasto Seleziona [6]. Una volta stabilita la connessione, comparirà sul display il menù per effettuare e ricevere chiamate.

Ora potete disconnettere il telefonino premendo il Tasto Riaggancia [7]. Se si tenta una connessione quando nessun apparecchio è stato ancora accoppiato al Kit per Auto, comparirà il seguente messaggio.

I. EFFETTUARE CHIAMATE

Le chiamate possono essere effettuate direttamente dal vostro telefonino semplicemente componendo il numero. In alternativa, si possono effettuare chiamate dal Kit per Auto in 5 modi differenti (in base al vostro telefonino): chiamata a voce, ricomposizione, chiamata dall'Agenda, chiamata dall'elenco Chiamate Ricevute, o chiamata dell'elenco Chiamate Senza Risposta.

Per effettuare una chiamata dal Kit per

Per mezzo del Tasto Rispondi [5] sarà possibile scorrere la serie di opzioni illustrate di seguito. Premendo il Tasto Riaggancia [7] si torna al menù precedente

* O

Premere il Tasto Seleziona [6] per effet tuare una chiamata a voce. Se il vostro telefonino supporta la chiamata a voce dovrete attendere per un segnale e pronunciare il tag vocale, precedentemente registrato sul telefonino.

Premere il Tasto Seleziona [6] per ricomporre l'ultimo numero chiamato. Va fatto notare che il telefonino deve supportare il profilo Vivavoce per questa funzione.

Premere il Tasto Seleziona [6] per effettuare la chiamata di un numero contenuto nell'agenda del telefono. Per la gestione dell'Agenda (Rubrica) far riferimento al capitolo relativo all'agenda del telefono. Va fatto notare che il telefonino deve supportare il profilo Vivavoce per questa funzione.

70 II II II II II II II II

Premere il Tasto Seleziona [6] per chiamare un numero registrato nell'elenco

delle chiamate ricevute. Questo elenco contiene 10 numeri, e l'ultima chiamata ricevuta si trova sempre in cima all'elenco. Va fatto notare che il telefonino deve supportare il profilo Vivavoce per questa funzione.

Premere il Tasto Seleziona [6] per chiamare un numero registrato nell'elenco delle chiamate perse. Questo elenco contiene 10 numeri, e l'ultima chiamata persa si trova sempre in cima all'elenco. Va fatto notare che il telefonino deve supportare il profilo Vivavoce per questa funzione.

5. RICEVERE CHIAMATE

Quando ricevete una chiamata, se il vostro telefono cellulare supporta la caratteristica Identificazione del Chiamante, potrete vedere il numero della persona che vi sta chiamando.

Premere il Tasto Rispondi [5] per accettare la chiamata. Se il vostro telefono cellulare supporta il profilo Vivavoce potrete premere il Tasto Riaggancia [7] per rifiutare la chiamata.

. GESTIRE CONVERSAZIONI

Durante le conversazioni, potete premere il Tasto Volume più [10] per aumentare il volume, e premere il Tasto Volume meno [8] per diminuire il volume. Premete il Tasto Riaggancia [7] per terminare la chiamata.


Inoltre, premendo il Tasto Rispondi [5] si accede ad un menù di opzioni, attivabili durante la conversazione, come illustrato di seguito. Con queste opzioni si potrà: disattivare il microfono, trasferire la chiamata al telefonino, mettere la chiamata in attesa, così come mettere una chiamata in attesa per effettuare una nuova chiamata. Premendo il Tasto Riaggancia [7], si torna al menù precedente.

3 0 0 0 0 0 0


Premere il Tasto Seleziona [6] per disattivare il microfono durante la conversazione. Si potrà riattivare il microfono utilizzando il menù nello stesso modo.



Premere il Tasto Seleziona (6) per trasferire la chiamata al telefonino per avere una maggiore privacy. Il Kit per Auto potrà essere disconnesso dal telefonino dopo il trasferimento della chiamata. Si potrà trasferire nuovamente la chiamata al Kit per Auto utilizzando il menù nello stesso modo.



Premere il Tasto Seleziona [6] per mettere la chiamata in attesa. La chiamata potrà essere riattivata utilizzando il menù nello stesso modo.



Se il vostro telefonino supporta il profilo Bluetooth Vivavoce versione 1.0 o posteriore, sarà possibile premere il Tasto Seleziona [6] per mettere la chiamata in attesa ed effettuare una nuova chiamata. Si dovrà quindi accedere al menù effettuare chiamate. Far riferimento alla sezione Chiamate Multiple per sapere come utilizzare questa opzione.

Display [3] mostrerà il seguente simbolo:



Quando il microfono è disattivato il Display [3] mostrerà il seguente simbolo



Se la chiamata è in attesa, il Display [3] mostrerà il seguente simbolo:



7. GESTIRE PIÙ CHIAMATE

Se il vostro telefonino supporta il profilo Bluetooth Vivavoce versione 1.0 o posteriore, potrete effettuare chiamate multiple come indicato di seguito.

Ricevere una chiamata durante la conversazione

Se durante la conversazione, ricevete un'altra chiamata, il display apparirà come illustrato di seguito:



Per rifiutare la nuova chiamata, premete il Tasto Riaggancia [7], e continuerete la normale conversazione. Per accettare la nuova chiamata, premete il Tasto Rispondi [5]. In questo caso avrete due opzioni:



Premendo il Tasto Riaggancia [7], terminate la chiamata attiva e accettate quella nuova. In questo caso vi troverete in una normale conversazione. In alternativa, premendo il Tasto Rispondi [5] accettate la nuova chiamata e mettete quella attiva in attesa.

Effettuare una chiamata durante la conversazione

Se durante una conversazione, desiderate effettuare una nuova chiamata, potrete mettere la chiamata attiva in attesa ed effettuare la nuova chiamata come illustrato nella sezione Gestione delle conversazioni.

Gestire più chiamate

Se avete contemporaneamente due chiamate, una attiva ed una in attesa, un freccia che punta verso l'alto sul dis play indica la chiamata in attesa.



Premendo il Tasto Riaggancia [7] terminate la chiamata attiva e passate alla chiamata in attesa come in una normale conversazione. Premendo il Tasto Rispondi [5], potete fare quanto segue:



Premere il Tasto Seleziona [6] per disattivare il microfono durante la conversazione. Potrete riattivare il microfono utilizzando il menù nello stesso modo.

D

Premere il Tasto Seleziona [6] per trasferire la chiamata al telefonino per avere una maggiore privacy. Il Kit per Auto potrà essere disconnesso dal telefonino dopo il trasferimento della chiamata. Si potrà trasferire nuovamente la chiamata al Kit per Auto utilizzando il menù nello stesso modo.

CO

Premere il Tasto Seleziona [6] per passare dalla chiamata attiva alla chiamata in attesa. Potrete commutare nuovamente tra le chiamate utilizzando il menù nello stesso modo.



Premere il Tasto Seleziona [6] per mettere entrambe le chiamate in Multiconferenza.

8. GESTIONE DELL'AGENDA

Memorizzare i numeri nell'Agenda

Nell'Agenda è possibile memorizzare solo numeri presenti nell'elenco Chiamate Ricevute o Chiamate Perse. Andare al menù Effettuare Chiamate, selezionare uno degli elenchi come illustrato nella sezione Effettuare Chiamate, quindi premere il Tasto Rispondi [5] per trovare il numero che si vuole memorizzare.

zionare il numero. Premere il Tasto Seleziona [6] per sele-

per memorizzare il numero nell'Agenda Quindi premere il Tasto Riaggancia [7]

numero avrà come risultato il seguente tentativo di memorizzare un nuovo registrazioni. Se l'Agenda è piena, il L'Agenda ha spazio per un totale di 10

dentemente memorizzati. necessario cancellarne alcuni prece-Prima di memorizzare nuovi numeri è

Cancellare numeri dall'Agenda

numero che volete cancellare. Tasto Rispondi [5] fino a trovare il Effettuare Chiamate, quindi premere il l'Agenda, come illustrato nella sezione Effettuare Chiamate e selezionare dall'Agenda, dovrete andare al menù Se desiderate cancellare un numero

90 64 50 60 60 60

+

zionare il numero Premere il Tasto Seleziona [6] per sele-

. QC QC QE VE V

per cancellare il numero dall'Agenda. Quindi premere il Tasto Riaggancia [7]



م . CANCELLARE TUTTI GLI ELENCHI

delle Chiamate Perse delle Chiamate Ricevute e l'Elenco verranno cancellati l'Agenda, l'Elenco Volume più [10] e Volume meno [8], Tenendo premuti per 3 secondi i Tasti



10. TASTO PUSH4™

stato configurato con una specifica resterà inattivo. fornite. Altrimenti il Tasto Push4™ [9] to caso seguire le istruzione specifiche funzione di chiamata Push4™. In ques-Il vostro Kit per Auto potrebbe essere

11. PORTA USB

accetti la carica da una porta USB Il suo kit vivavoce per auto include una sia dotato di cavo adattatore USB e qualsiasi altro prodotto SouthWing che porta USB che permette di caricare

12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema | Suggerimenti |
|----------------------------------|--|
| La Chiamata in Entrata fa suo- | · Assicurarsi che la procedura di accoppiamento sia stata com- |
| nare solo il telefonino - Le | pletata e che il Kit per Auto sia connesso al telefonino |
| Chiamate in Uscita dal telefoni- | (per esempio dopo aver spento il Kit per Auto). |
| no non vengono trasferite al | ·Verificare che la modalità Bluetooth del telefonino sia stata |
| Kit per Auto | attivata |
| | |

ta e che Bluetooth sia stato attivato

 Verificare se il tag vocale usato funziona sul telefonino. Se funziona, assicurarsi che il Kit per Auto sia connesso al

Assicurarsi che il telefonino supporti questa funzione

Numero non funziona

Ricomposizione dell'Ultimo

non funziona

La Composizione a Voce

Accoppiamento non riuscito

· Assicurarsi che il telefonino sia nella modalità Bluetooth corret

Contatti

13. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

caso di domande o proposte di miglio-Si prega di contattare SouthWing in del suo prodotto. ramento indicando il numero di serie

Email: customer.service@south-wing.com

di riportare il prodotto al negozio dove è avvenuto il suo acquisto. Nota: Per ciò che riguarda le garanzie, si prega

Istruzioni per un Uso Sicuro

del prodotto renderà nulla la garanzia re queste direttive può provocare re il Kit per Auto in modo sicuro. danni. Inoltre, qualsiasi uso improprio Utilizzare questo prodotto senza seguiistruzioni riportate in questo Manuale. Utilizzare il prodotto solo seguendo le di, sia esposto a forte umidità o a dove possa entrare in contatto con liqui E' responsabilità del guidatore utilizza Non utilizzare il prodotto in ambienti

temperature troppo basse o troppo alte

- danni o addirittura la morte. perché esso può esplodere causando Non mettere il prodotto nel fuoco,
- sensibili che possono essere danneggiati dalle radiotrasmittenti (es. paceaerei e ospedali) o vicino a dispositivi è proibito l'uso di radiotrasmittenti (es · Non utilizzare il prodotto in aree dove
- una persona qualificata. prodotto. Se il prodotto richiede una revisione, deve essere effettuata da Non cercare di revisionare da soli il
- pulito con un panno morbido. Non utiliz re le plastiche, l'elettronica o la batteria. zare detergenti, perché possono rovina-· Se il prodotto si sporca, deve essere

· L'uso di questo prodotto durante la

pericolosi, mantenerlo lontano dalla Dato che questo prodotto contiene guida può ridurre la capacità di reazione portata dei bambini. degli elementi che possono essere

400

Limite di Garanzia

riportate. in conformità alle condizioni qui sotto sostituito o riparato senza alcun costo SouthWing, il prodotto difettoso sarà acquistato. A discrezione di prega di riportare il prodotto dove si è nonostante un suo uso normale, si in questo periodo il prodotto si guasta e materiali, per un periodo di 2 anni. Se per quello che riguarda la sua struttura SouthWing garantisce questo prodotto,

Condizioni

- gono presentati. garanzia se questi documenti non venriserva il diritto di rifiutare il servizio di indicati chiaramente. SouthWing si numero di serie ed i dati del fornitore ginale della data d'acquisto con il necessario presentare lo scontrino ori-1. Perché la garanzia sia valida, è
- periodo più lungo). periodo di garanzia o per 90 giorni (il zioni di garanzia fino al termine del tuito sarà coperto dalle stesse condi-2. Qualsiasi prodotto riparato o sosti
- contatto con liquidi. disastri naturali o danni provocati da le, incidente, modifica o regolazioni, conforme a quanto indicato nel manuausura, cattivo uso, utilizzazione non mento del prodotto dovuto a normale la sostituzione non copre il deteriora-3. La garanzia per la riparazione o per
- dità della garanzia. persone non autorizzate annulla la valiprodotto. La riparazione eseguita da to da SouthWing può riparare questo Solo personale qualificato autorizza
- tuire il prodotto danneggiato con un SouthWing si riserva il diritto di sosti-Se la riparazione non è possibile, tà difettosa sarà riparata o sostituita. A discrezione di SouthWing, un'uni-

50

altro di valore equivalente.

- cifico è limitata alla durata della garanzione o attitudine per un proposito spegaranzia, condizione, commercializzazia sopra citata. permessa dalle leggi locali, qualsiasi garanzia scritta o orale. Per l'estensione 6. SouthWing non offre nessun'altra
- ponsabile di nessun incidente o danni, Alcuni paesi o stati non permettono do ma non limitandosi alla perdita di di qualsiasi natura essi siano, includenleggi locali, SouthWing non si fa res-Per l'estensione permessa dalle

come il diritto del consumatore nei clusione sopra citate possano non accessori o indiretti o la limitazione contratto di compravendita. confronti del venditore conseguente al plicazione delle leggi locali vigenti, così to dei diritti del consumatore sotto l'ap-Questa garanzia non interessa lo statuessere applicabili al suo caso concreto può significare che la limitazione o l'esdella durata delle garanzie tacite. Ciò l'esclusione o la limitazione di danni

14. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva Bluetootth è conforme ai requisiti dichiara che questo Kit vivavoce Con la presente SouthWing S.L.

C€ 0678

http://www.south-wing.com Per ulteriori informazioni visitare l'indirizzo:

nella UE Ղuesto dispositivo non ha limitazioni d'usc

HANDLEIDING **JEDERLANDS**

SC705

Handsfree Bluetooth® Car Kit

INHOUDSOPGAVE

Opmerking:

U wordt verzocht de "Veiligheidsvoorschriften" lezen alvorens de autoset in gebruik te nemer en "Garantiebeperkingen" aandachtig door te

5

voor een Bluetooth® product van SouthWing. Wij willen u bedanken voor uw keuze


houd van het product informatie voor het gebruik en onder-Deze handleiding geeft alle benodigde

sectie ondersteuning op onze website: SouthWing product kunt u vinden in de Alle belangrijke informatie over uw www.south-wing.com

1. INSTELLEN

- naansteker (zorg ervoor dat de 2 contactknoppen ingedrukt zijn zodat de kit op correcte wijze in het contact zit). 1. Steek de autoset in de sigarette-
- met de voorkant naar u toe. 2. Plaats het scherm van de autoset
- een plek bij u in de buurt. on [11] van de autoset en zet u deze op contactbus van de externe microfoon [13] gebruiken. Hiertoe verbindt u de ook de bijgeleverde externe microtoon foon [2] naar u toe. U wilt misschien met de stekker van de externe microfo Draai en richt de arm van de micro-
- staan ook al is het niet op een telefoor toestel ingeschakeld is, blijft het aan een paar seconden ingedrukt. Als het houdt u opnieuw de verbreektoets [7] drukt te houden. Vervolgens licht de breektoets [7] een paar seconden ingeaangesloten en schakelt na 8 uur autoautoset op. Om hem uit te zetten Schakel het toestel in door de ver-
- drukken. U kunt met de verbindingstoheeft door gelijktijdig de verbindingstoets [5] door de taalopties lopen. Zodra ι ets [5] en de verbreektoets [7] in te 5. Kies het taalmenu dat uw voorkeur op de gewenste optie staat, drukt u op

laten, druk dan op de verbreektoets [7] de select-toets [6]. Wilt u dit menu ver-



2. PAREN

der gepaarde toestellen gewist wormet 3 toestellen paren. Als u na deze autoset wilt paren, zal een van de eer toestellen nog een toestel met de cedure te herhalen als u uw autoset gepaard te worden. U dient deze promet uw Bluetooth mobiele telefoon De autoset dient voor gebruik eerst wenst te gebruiken. U kunt de autoset met een andere mobiele telefoon

- 2. Als de autoset met geen ander (minder dan 1 meter afstand). de mobiele telefoon niet te ver weg is Zorg dat de autoset uit staat en dat
- gende melding op het display. toestel gepaard is, verschijnt de vol-

verschijnt. de volgende melding op het display Druk op de select-toets [6] waarna

en druk op de select-toets [6] uw mobiele telefoon ingeschakeld is 4. Verzeker u ervan dat Bluetooth op

druk op de select-toets [6] naar nieuwe Bluetooth toestellen en Laat de mobiele telefoon zoeken

- van het toestel in. in te voeren, voer dan de code 1111 Als u gevraagd wordt een PIN-code
- het display. is, verschijnt de volgende melding op 7. Als het paren met succes voltooid

3. MET DE TELEFOON VERBINDEN

volgende melding weergegeven verbonden is, wordt in het display de Als de autoset met geen enkele toeste ons waarmee de autoset gepaard is. maken met een van de mobiele telefokelt*, zal deze verbinding proberen te ledere keer als u de autoset inscha-

.. T) Ď M Z Z

Zodra de verbinding tot stand is opbellen en aannemen. gebracht, verschijnt het menu voor op de select-toets [6] te drukken. selecteert u het gewenste toestel door nogmaals op de verbindingstoets [5] en de toestellen te verplaatsen drukt u menu. Om u door de lijst met gepaardrukken, keert u terug naar het vorige nogmaals op de verbreektoets [7] te gepaarde toestellen verschijnt. Door toets [7] waarna een lijst met de ding te maken, drukt u op de verbreek-Om met een van de toestellen verbinhoofdstuk Paren beschreven zijn. de autoset met een nieuw toestel wilt Druk op de verbindingstoets [5] als u paren en volg de stappen die in het

on verbreken door op de verbreektoets U kunt nu de verbinding met de telefo-[7] te drukken.

melding. gepaard zijn, verschijnt de volgende wijl er geen toestellen met de autoset Als u probeert verbinding te maken ter

(I) m m m m m m m П

4. OPBELLEN

manieren vanaf de autoset opbellen sen. U kunt ook op 5 verschillende llen door hierop het nummer in toet-U kunt direct vanaf de telefoon opbeathankelijk van het model van uw teleoon): het nummer inspreken (voice

> Om vanaf de autoset op te bellen als deze met een telefoon verbonden is, met gemiste gesprekken opbellen. lijst met ontvangen of vanuit de lijst dialing), het nummer herhalen, vanuit drukt u op de verbindingstoets [5]. het telefoonboek opbellen, vanuit de

verplaatsen die hieronder afgebeeld zijn. Met de verbreektoets [7] gaat u dingstoets [5] door een aantal opties U kunt zich met behulp van de verbinweer terug naar het vorige menu.

— N — Z — 3 — — —

ten. Als uw telefoon spraakkeuze tie spraakkeuze (voice dialling) te startag) inspreken die u in uw telefoon wachten en vervolgens de tekst (voice ondersteunt, moet u op een toontje Druk op de select-toets [6] om de funcopgenomen heeft.



moet ondersteunen om deze functie te opnieuw te kiezen. Let wel dat de telelaatst gekozen telefoonnummer ondersteunen. foon het profiel voor handenvrij bellen Druk op de select-toets [6] om het



bellen naar een van de nummers die Druk op de select-toets [6] om op te net hoofdstuk over het telefoonboek het telefoonboek opgeslagen zijn. Zie

> ondersteunen ondersteunen om deze functie te onnummers. Let wel dat de telefoon het profiel voor handenvrij bellen moet voor het gebruik van de lijst met telefo-

|| ==L

+

telefoon het profiel voor handenvrij altijd bovenaan de lijst. Let wel dat de zijn. Deze lijst bestaat uit maximaal 10 met ontvangen gesprekken opgeslager de nummers te bellen die op de lijst functie te ondersteunen. bellen moet ondersteunen om deze het als laatste ontvangen gesprek staat nummers en het telefoonnummer van Druk op de select-toets [6] om een van

+

ondersteunen on het profiel voor handenvrij bellen zijn. Deze lijst bestaat uit maximaal 10 met gemiste gesprekken opgeslagen moet ondersteunen om deze functie te bovenaan de lijst. Let wel dat de telefohet laatste gemiste gesprek staat altijd nummers en het telefoonnummer van de nummers te bellen die op de lijst Druk op de select-toets [6] om een van

5 GESPREKKEN ONTVANGEN

u, als u opgebeld wordt, het nummer play zien. van de persoon die u opbelt op het dis nummeridentificatie ondersteunt, zult Als uw mobiele telefoon de functie

NÕ Z

Ω Δ

prek wilt weigeren. verbreektoets [7] drukken als u het ges bellen ondersteunt, kunt u ook op de telefoon het profiel voor handenvrij gesprek aan te nemen. Als uw mobiele Druk op de verbindingstoets [5] om het

GESPREKKEN BEHEREN

breektoets [7] als u het gesprek wilt volume lager instellen. Druk op de veren met de volume-lager-toets [8] het me-hoger-toets [10] het volume hoger Binnen gesprekken kunt u met de volu

. 0 E 4 S 4 S 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 O m Z Ш

keert u terug naar het vorige menu. op de verbreektoets [7] te drukken om iemand anders op te bellen. Door ten en het gesprek stand-by te zetten chakelen, het gesprek stand-by te zet prek naar de mobiele telefoon doorsde microfoon uitschakelen, het ges-Middels deze opties kunt u eventueel prek die hieronder afgebeeld zijn. een menu met opties binnen het gesdingstoets [5] te drukken toegang tot Hiernaast krijgt u door op de verbin-

+

dezelfde wijze in te gaan. opnieuw activeren door het menu op schakelen. U kunt de microfoon microfoon tijdens het gesprek uit te Druk op de select-toets [6] om de

= + <u>im</u> Z

Druk op de select-toets [6] om het ges

> op dezelfde wijze in te gaan. autoset doorschakelen door het menu den. U kunt het gesprek weer naar de kelen van het gesprek verbroken wormet de telefoon kan na het doorschaschakelen omdat het een privé-gesprek prek naar de mobiele telefoon door te betreft. De verbinding van de autoset

TO $\overline{\mathbf{m}}$

op dezelfde wijze in te gaan. gesprek weer activeren door het menu prek stand-by te zetten. U kunt het Druk op de select-toets [6] om het ges-

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kertijd te beheren. ken om meerdere gesprekken tegelijllen. Zie paragraaf Meerdere gesprek-U krijgt dan toegang het menu opbezetten om iemand anders op te bellen select-toets [6] het gesprek op stand-by bellen ondersteunt, kunt u met de profiel 1.0 of hoger voor handenvrij Als uw mobiele telefoon het Bluetooth

display [3] het volgende symbool weer Tijdens normale gesprekken geeft het

. 00 E 4 S 4 S 00 C 00 C 00 C 00 C 00 C 00 C □ Image: section of the content of the con

symbool weergegeven: wordt in het display [3] het volgende Als de microfoon uitgeschakeld is,

---- 150. . 0 E M U 4 E 0 O 0 O V 0 O O O Ш i----i Z

weergegeven in het display [3] het volgende symbool Als het gesprek stand-by staat, wordt

. 00 E 4 A 4 A 00 O 00 O 00 C 00 C 00 C 00 C Ö

7. MEERDERE GESPREKKEN BEHEREN

profiel 1.0 of hoger voor handenvrij gesprekken als volgt beheren. bellen ondersteunt, kunt u meerdere Als uw mobiele telefoon het Bluetooth

Tijdens een gesprek een nieuw gesprek

wordt, ziet het display er uit zoals hie-Als u tijdens een gesprek opgebeld ronder afgebeeld is:

bindingstoets [5]. In dat geval heeft u gaan. Om een nieuw inkomend gesu kunt gewoon met het gesprek doorren drukt u op de verbreektoets [7] en prek aan te nemen drukt u op de ver-Om het inkomende gesprek te weigetwee mogelijkheden:

ĦŽ ITI

de verbindingstoets [5] drukt, neemt u neemt u een nieuw inkomend gesprek het nieuwe inkomende gesprek aan en het gesprek doorgaan. Als u echter op aan. In dat geval kunt u gewoon met ken beëindigt u een lopend gesprek en Door op de verbreektoets [7] te drukzet u het lopende gesprek op stand-by.

Tijdens een gesprek opbellen

stand-by zetten en iemand anders llen, kunt u het lopende gesprek op ren bent en u wilt iemand anders opbe Als u een telefoongesprek aan het voe

> ken beheren beschreven is. bellen zoals in de paragraat Gesprek-

Meerder gesprekken voeren

omhoog in het display aan dat het ges prek stand-by staat. prek op stand-by, geeft een pijltje Als u twee gesprekken tegelijkertijd voert, een lopend gesprek en een ges-

. 3 9 M W 2 4 C O 0 MO MO MO Z Z Z Z MΖ

verbindingstoets [5], dan heeft u de by gewoon doorgaan. Drukt u op de volgende mogelijkheden: kunt u weer met het gesprek op standbeëindigt u het lopende gesprek en Als u op de verbreektoets [7] drukt,

- E +

microfoon tijdens het gesprek uit te dezelfde wijze in te gaan. opnieuw activeren door het menu op schakelen. U kunt de microfoon Druk op de select-toets [6] om de

autoset doorschakelen door het menu kelen van het gesprek verbroken worbetreft. De verbinding van de autoset schakelen omdat het een privé-gesprek prek naar de mobiele telefoon door te op dezelfde wijze in te gaan den. U kunt het gesprek weer naar de met de telefoon kan na het doorscha-Druk op de select-toets [6] om het ges-

<u>in</u> *

op dezelfde wijze in te gaan. gesprek weer activeren door het menu prek stand-by te zetten. U kunt het Druk op de select-toets [6] om het ges-

#

te schakelen. gesprekken in de functie multiparty** Druk op de select-toets [6] om beide

8. TELEFOONBOEK BEHEREN

Nummers in het telefoonboek opslaan

Er kunnen alleen nummers in het teletotdat u bij het nummer bent dat u op vervolgens op de verbindingstoets [5] paragraaf Opbellen beschreven is. Druk beide lijsten te selecteren zoals in de naar het menu Opbellen om een van prekken voorkomen. Hiertoe gaat u de lijst met ontvangen of gemiste gesfoonboek opgeslagen worden die op

+

nummer te kiezen. Druk op de select-toets [6] om het

=

op te slaan. [7] om het nummer in het telefoonboek Druk vervolgens op de verbreektoets

Z.

het telefoonboek vol is, zal wanneer u 10 nummers opgeslagen worden. Als In het telefoonboek kunnen maximaal

> onderstaande melding verschijnen. een nieuw nummer wilt opslaan, de

opgeslagen nummers wissen. slaan moet u eerst enkele eerder Om andere telefoonnummers op te

Nummers uit het telefoonboek wissen

verbindingstoets [5] totdat u bij het nummer bent dat u wilt wissen. beschreven is. Druk vervolgens op de boek zoals in de paragraaf Opbellen Opbellen en selecteert u het telefoonwilt wissen, gaat u naar het menu Als u een nummer uit het telefoonboek



nummer te selecteren. Druk op de select-toets [6] om het

[7] om het nummer uit het telefoonboek te wissen. Druk vervolgens op de verbreektoets



م ALLE LIJSTEN WISSEN

gewist worden lijst met de ontvangen gesprekken en nummers in het telefoonboek, in de seconden ingedrukt houdt, zullen alle lager-toets [8] gelijktijdig indrukt en 3 Als u de volume-hoger- [10] en volumede lijst met de gemiste gesprekken



10. PUSH4™-TOETS

doet, zal de Push4™-toets [9] uitgeschakeld blijven. specifieke aanwijzingen. Als u dit niet den. Hiertoe volgt u de bijgeleverde Push4™ belfunctie geconfigureerd wor-De autoset kan met een specifieke

11. USB-POORT

aansluiting voorzien zijn en het opladen via de USB-poort ondersteunen. geleverd waarmee u alle SouthWing pro-Bij de autoset wordt een USB-poort ducten kunt opladen die van een USB-

12. STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN

| Storing | Mogelijke oplosssingen |
|----------------------------------|--|
| Inkomend gesprek gaat alleen | · Let erop dat niet alleen het paren gelukt is maar dat de auto- |
| bij de telefoon over - Uitgaande | set ook met de telefoon verbonden is (bijvoorbeeld nadat de |
| gesprekken vanaf de telefoon | autoset uitgeschakeld is). |
| worden niet naar de autoset | ·Controleer of de functie Bluetooth op de telefoon |
| doorgeschakeld | ingeschakeld is |
| Het paren van de toestellen | · Controleer of de mobiele telefoon in de juiste Bluetooth-stand |
| is niet gelukt | staat en Bluetooth ingeschakeld is |
| De functie spraakkeuze | · Controleer of de gebruikte tekst (voice tag) met de telefoon |
| werkt niet | alleen werkt. |
| | \cdot Is dit het geval, controleer dan of de autoset met de telefoon |
| | verbonden is |
| Het laatst gekozen nummer | · Kijk na of uw toestellen deze functie ondersteunen |
| opnieuw kiezen werkt niet | |

13. AANVULLENDE INFORMATIE

Contacten

taande adres contact met SouthWing teringen heeft, kunt u via het onders-Als u vragen of suggesties voor verbe

Email: customer.service@south-wing.com

set heeft gekocht. product terug naar de winkel waar u de head Let op: Wat garantiezaken betreft: breng het

Veiligheidsvoorschriften

- Neem te allen tijde de aanwijzingen wijze gebruikt wordt. bestuurder dat de autoset op veilige Het is de verantwoordelijk van de
- deze handleiding wordt gebruikt. het product niet volgens de normen uit Bovendien geldt de garantie niet als men, kan dit schade veroorzaken. aanwijzingen niet in acht worden geno uit de handleiding in acht. Indien deze
- temperaturen. een hoge luchtvochtigheid of extreme met vloeistoffen, bloot kan staan aan ving waar het in contact kan komen Gebruik het product niet in een omge-
- veroorzaken of dodelijk kan zijn kan exploderen, wat verwondingen kan Werp het product niet in het vuur. Het
- radiogolven (bv. pacemakers) dichtbij apparatuur die gevoelig is vooi (bv. in vliegtuigen en ziekenhuizen) of gebruik van radiozenders is verboden Gebruik het product niet waar het
- door een erkende reparateur worden dient te worden, moeten de reparaties ren. Indien het product gerepareerd Probeer dit product niet zelf te repare-Indien het product vuil is, moet het
- nigd. Gebruik geen schoonmaakmidde met een zachte doek worden gerei-

chadigd raken. tronische onderdelen of de batterij bes len; hierdoor kunnen het plastic, elek-

- autorijdt, kan dit uw reactievermogen · Indien u dit product gebruikt terwijl u
- worden ingeslikt die letsel kunnen veroorzaken als deze deren, aangezien het onderdelen bevat Houd dit product uit de buurt van kin-

zal de defecte producten in dat geval gebruiksomstandigheden. SouthWing duct a.u.b. terug naar uw verkooppunt onderstaande garantievoorwaarden is gratis vervangen of repareren, mits aar deze periode en onder normale indien het storingen vertoont binnen manschap en materiaal. Breng het prodefecten van het product m.b.t vak-SouthWing biedt 2 jaar garantie op

Voorwaarden

- meld. SouthWing behoudt zich het de dealerinformatie duidelijk zijn verren als deze aankoopbon niet overlegd recht voor garantieverlening te weigehandigd, waarbij het serienummer en tie moet de originele en van een datum voorziene aankoopbon worden over-Voor de geldigheid van deze garan-
- 90 dagen (de datum die het laatst valt). de oorspronkelijke garantieperiode of na voorwaarden, tot aan het verlopen van ducten vallen onder dezelfde garantie-Alle gerepareerde of vervangen pro-
- normale slijtage, verkeerd gebruik, geen defecten die te wijten zijn aan wordt gerepareerd of vervangen dekt 3. De garantie dat het artikel gratis gebruik dat tegen de normen uit de nandleiding ingaat, ongelukken, wijzi

SouthWing is erkend. Deze garantie gerepareerd door personeel dat door schade door contact met vloeistoffen ging of aanpassing, natuurkrachten of Dit product mag uitsluitend worden

komt te vervallen indien anderen hebber

- te vervangen door een ander product zich het recht voor het defecte product 5. SouthWing zal defecte producten van vergelijkbare waarde. onmogelijk blijkt, behoudt SouthWing vervangen of repareren. Indien reparatie geprobeerd het product te repareren.
- geschiktheid voor bepaalde doeleinder baarheid, bevredigende kwaliteit, of elke impliciete garantie van verkoop bepaald door de lokale wetgeving, is lijk noch mondeling. Voor zover drukkelijke garantiefaciliteiten, schrifte 6. SouthWing biedt geen verdere uitbeperkt tot de hierboven beschreven
- of vervolgschade, of de beperking van consumentenrechten t.o.v. de dealer wettelijke recht van de consument gen niet op u van toepassing zijn. ties niet toe. Dit kan inhouden dat de duur van de geïmpliceerde garanuitsluiting of beperking van incidentele inclusief doch niet beperkt tot winsvolgschade van welke aard dan ook kelijk voor enige incidentele of verwetgeving, is SouthWing niet aanspradie voortkomen uit hun verkoop/koop wetgeving van kracht is, noch op de ındıen de van toepassing zijnde lokale Deze garantie is niet van invloed op het bovenstaande beperkingen of uitsluitin Sommige landen of staten staan de tverlies of commerciële schade. 7. Voor zover bepaald door de lokale

14. OVEREENKOMSTIGHEIDSVERKLARING

te bepalingen van richtlijn 1999/5/EG essentiële eisen en de andere relevan-Hierbij verklaart SouthWing S.L., dat Kit in overeenstemming is met de het toestel Handsfree Bluetooth Car

€ 0678

http://www.south-wing.com Voor meer informatie raad pleeg alstublieft:

Dit toestel heeft geen gebruiks beperkingen in

SC705

GUIA DO UTILIZADOR

PORTUGUESE

Car kit maős livres Bluetooth®

| Introdução |
|--------------------------------------|
| 1. Instalação |
| 2. Emparelhar |
| 3. Ligar ao telemóvel |
| 4. Efectuar chamadas64-65 |
| 5. Receber chamadas |
| 6. Durante a conversação65-66 |
| 7. Múltiplas chamadas66-67 |
| 8. Lista telefónica67-68 |
| 9. Apagar todas as listas 68 |
| 10. Tecla Push4 [™] |
| 11. Porta USB |
| 11. Resolução de problemas69 |
| 12. Informações complementares69-70 |
| 13. Declaração de conformidade 70-71 |

mente as "Instruções de seguranças" e Antes de utilizar o Kit Automóvel leia atenta-'Garantia Limitada"

の り

INTRODUÇÃO

toda a informação de que precisa para Este Guia do Utilizador fornece-lhe equipamento SouthWing poderá ser utilizar e cuidar do equipamento. duto Bluetooth® da SouthWing. nosso site web: www.south-wing.com encontrada na secção de apoio do Toda a informação relevante sobre o Congratulamo-nos por adquirir um pro-

1. INSTALAÇÃO

- introdução no espaço respectivo). teclas de contacto para uma correcta (certifique-se de que pressiona as 2 Ligar o Kit Automóvel ao isqueiro
- Rode e oriente o braço do microfovoltado para si Coloque o visor do Kit Automóvel
- tado a um telemóvel, desligando-se to manter-se-á ligado até estar conec-Enquanto estiver ligado, o equipameno desligar, prima novamente a tecla dos. O Kit Automóvel ilumina-se. Para tecla Desligar [7] durante alguns segun tomada do microfone externo [11] do alternativa, o microfone externo [13] automaticamente após 8 horas. Desligar [7] durante alguns segundos. 4. Ligar o equipamento, premindo a Kit Automóvel e coloque-o junto a si. ligue o jack do microfone externo à fornecido com o equipamento. Para tal ne [2] para si. Poderá querer utilizar, em
- a tecla Seleccionar [6]. Para sair deste percorrer as várias opções de língua, menu, prima a tecla Desligar [7]. seleccionar a opção pretendida, prima premindo a tecla Atender [5]. Para mindo simultaneamente a tecla Seleccione a língua pretendida, pre-Atender [5] e a tecla Desligar [7]. Pode

N T U # M Z O (A "T] * Ŧ i M **--**}-+

2. EMPARELHAR

equipamentos, no máximo. Se empacom outro telemóvel, é necessário desses 3 será apagado. além dos 3 acabados de referir, um relhar um outro equipamento para emparelhar o seu Kit Automóvel com 3 repetir este procedimento. Poderá Bluetooth. Para utilizar o Kit Automóvel rá emparelhá-lo com o seu telemóvel Certifique-se de que o Kit Antes de utilizar o Kit Automóvel, deve-

- vel não está demasiado afastado (dis-Se o Kit Automóvel ainda não tiver tância inferior a 1 metro). Automóvel está ligado e que o telemó-
- to, aparecerá a seguinte mensagem. sido emparelhado a nenhum equipamen-

- ----

visor exibirá a seguinte mensagem. 3. Prima a tecla Seleccionar [6] e o

tecla Seleccionar [6]. está activo no seu telemóvel e prima a 4. Certifique-se de que o Bluetooth

tecla Seleccionar [6] equipamentos Bluetooth e prima a No seu telemóvel, procure novos

| IIIL

- deverá introduzir o número 1111. <u>,</u> Se o emparelhamento tiver sido Se lhe for pedido um código PIN,
- seguinte mensagem efectuado com êxito, aparecerá a

LIGAR AO TELEMÓVEL

to, será exibida a seguinte mensagem. não estiver ligado a nenhum equipamen veis emparelhados. Se o Kit Automóvel este tentará ligar-se a um dos telemó-Sempre que desligar o Kit Automóvel

apresentadas no capítulo "Emparelhar proceda de acordo com as instruções emparelhar a um novo equipamento e Prima a tecla Atender [5] se pretender

> guida a ligação, aparece o menu de efectuar e de atender chamadas. equipamento desejado, premindo a para percorrer a lista e seleccione o prima novamente a tecla Atender [5] Desligar [7] volta ao menu anterior. Na hados. Premindo novamente a tecla prima a tecla Desligar [7] e aparecerá Para ligar a um dos equipamentos, tecla Seleccionar [**6**]. Uma vez conse ista de equipamentos emparelhados uma lista dos equipamentos emparel

(ii) **==**.

sagem: Automóvel, aparecerá a seguinte mento de qualquer equipamento com o Kit tenha sido efectuado o emparelhamen-Se tentar efectuar a ligação sem que premindo a tecla Desligar [7]. Poderá então desligar do telemóvel,

..... []] Ţ

4. EFECTUAR CHAMADAS

tuar chamadas a partir do Kit Automóda lista de chamadas não atendidas. chamadas recebidas ou marcar a partir telefónica, marcar a partir da lista de voz, remarcar, marcar a partir da lista com o seu telemóvel): marcação por vel, de 5 formas diferentes (de acordo número. Em alternativa, poderá efecte do telemóvel, bastando ligar o Poderá efectuar chamadas directamentelemóvel, prima a tecla Atender [5] Kit Automóvel, enquanto ligado a um Para efectuar uma chamada a partir do

___ . |----|

Premindo a tecla Desligar [7], volta ao várias opções apresentadas a seguir. Com a tecla Atender [5], percorra as menu anterior.

E D O O O O *N

móvel suportar a marcação por voz, a tecla Seleccionar [6]. Se o seu teleno telemóvel da, diga a senha previamente gravada espere até ouvir um toque e, em segui Para iniciar a marcação por voz, prima

7. 7. 111 3. Ď Ħ +

cionalidade, o telemóvel tem que suportar o perfil mãos-livres. Refira-se que, para suportar esta funremarcar o último número marcado. Prima a tecla Seleccionar [6] para

números de telefone. Refira-se que, ca" para efectuar a introdução de ca. Consultar o capítulo "Lista telefónipara um dos números da lista telefóni-Prima a tecla Seleccionar [6] para ligar maos-livres. telemóvel tem que suportar o perfil para suportar esta funcionalidade, o

+

Prima a tecla Seleccionar [6] para marista de chamadas recebidas. car um dos números telefónicos da Esta lista

> bida aparece no início da lista. Para vel tem que suportar o perfil mãossuportar esta funcionalidade, o telemótem 10 itens e a última chamada rece-

(M .m. 8 * D U)

o telemóvel tem que suportar o perfil que, para suportar esta funcionalidade aparece em primeiro lugar. Refira-se para um dos números da lista de chaitens e a última chamada não atendida madas não atendidas. Esta lista tem 10 Prima a tecla Seleccionar [6] para ligar

5. RECEBER CHAMADAS

identificação do emissor, poderá ver o número de quem lhe está a telefonar móvel suportar a funcionalidade de Ao receber uma chamada, se o tele-

. 90 M40 678 N. 10 N. 10

perfil mãos-livres, poderá também premir a tecla Desligar [7] para rejeitar a Atender [**5**]. Se o telemóvel suportar o Para aceitar a chamada, prima a tecla

6. DURANTE A CONVERSAÇÃO

Reduzir Volume [8] para reduzir o voluaumentar o volume e premir a tecla Durante uma conversação, pode preme. Prima a tecla Desligar [7] se premir a tecla Aumentar Volume [10] para tender terminar a chamada

. 2 % M & 4 & 0 0 0 % 1 % E

О Д


Desligar [7] regressa ao menu anterior. outra chamada. Premindo a tecla chamada em espera enquanto faz chamada em espera e colocar uma chamada para o telemóvel, colocar a pode silenciar o microfone, transferir a cado a seguir. Através destas opções, aceder ao menu de opções, como indi bém premir a tecla Atender [5] para Durante uma conversação, pode tam-

- I

dendo ao menu da mesma torma. sação. Pode reactivar o microfone, aceciar o microfone durante uma conver-Prima a tecla Seleccionar [6] para silen



mesma forma. Automóvel acedendo ao menu da transferir de novo a chamada para o Kit depois de transferir a chamada. Pode pode ser desligado do telemóvel maior privacidade. O Kit Automóvel ferir a chamada para o telemóvel, para Prima a tecla Seleccionar [6] para trans-



menu da mesma torma. de novo a chamada, acedendo ao car a chamada em espera. Pode activa Prima a tecla Seleccionar [6] para colo-



posterior, prima a tecla Seleccionar [6] mãos-livres Bluetooth, versão 1.0 ou Se o seu telemóvel suportar o perfil

> múltiplas" plas, consulte o capítulo "Chamadas mada. Para efectuar chamadas múltiaceder ao menu para efectuar a chapara colocar a chamada em espera e azer outra chamada. Poderá então

visor [3] exibirá o símbolo: Durante uma conversação normal, o



visor [3] exibirá o símbolo: Quando o microfone está silenciado,



[3] exibirá o símbol: Se a chamada está em espera, o visor




MULTIPLAS CHAMADAS

atender várias chamadas, conforme explicado adiante livres, versão 1.0 ou posterior, poderá Se o telemóvel suportar o perfil mãos

conversação Receber uma chamada durante uma

ção como a que se segue: conversação, o visor exibirá informa-Se receber uma chamada durante uma



a tecla Desligar [7] e manter-se-á na Para rejeitar uma nova chamada, prima nova chamada, prima a tecla Atendei conversação actual. Para aceitar uma

[5]. Tem duas opções:



activa em espera. nova chamada e colocará a chamada conversação normal. Em alternativa, se chamada. Neste caso, manter-se-á na a chamada activa e receberá a nova Se premir a tecla Desligar [7], terminará premir a tecla Atender [5] aceitará a

conversação Efectuar uma chamada durante a

capítulo "Efectuar chamadas" car a chamada activa em espera e efectuar outra chamada, poderá colofazer outra chamada, como referido no Se durante uma chamada pretender

Chamadas em simultâneo

chamada que está em espera. o visor exibirá uma seta indicando a Se tiver duas chamadas ao mesmo tempo, uma activa e outra em espera



espera. Premindo a tecla Atender [5] a chamada activa e continuará em con-Se premir a tecla Desligar [7] terminará pode efectuar o seguinte: versação normal com a chamada em



ciar o microfone durante a conversadendo ao menu da mesma forma. ção. Pode reactivar o microfone, ace-Prima a tecla Seleccionar [6] para silen-

N : = = 7 加 70

-

mesma forma. Automóvel acedendo ao menu da transferir de novo a chamada para o Kit depois de transferir a chamada. Pode pode ser desligado do telemóvel maior privacidade. O Kit Automóvel Prima a tecla Seleccionar [6] para transferir a chamada para o telemóvel, para



+

da mesma forma. mada para a outra, acedendo ao menu em espera. Pode passar de uma chasar da chamada activa para a chamada Prima a tecla Seleccionar [6] para pas-



car as duas chamadas em multigrupo. Prima a tecla Seleccionar [6] para colo-

<u>.</u> LISTA TELEFÓNICA

Guardar números na lista telefónica

apresentado no capítulo "Efectuar chaque pretende guardar. Atender [5] até encontrar o número madas". Em seguida, prima a tecla das e seleccionar uma das listas, como preciso ir ao menu de efectuar chamade chamadas não atendidas. Para tal é ca, os números que se encontrem na Apenas pode guardar, na lista telefónilista de chamadas recebidas ou na lista



seleccionar o número. Prima a tecla Seleccionar [6] para

para guardar o número na lista telefónica Em seguida, prima a tecla Desligar [7]

0 --20 5 2 5 3 5 3 5 3 6 7 6 7 6 7

ro, aparecerá a seguinte mensagem: tada, ao tentar guardar um novo númeentradas. Se a capacidade estiver esgo A lista telefónica tem memória para 10



dos números já existentes na lista. sário, em primeiro lugar, apagar alguns Para guardar outros números, é neces-

Apagar números da lista telefónica

o número que pretende apagar. prima a tecla Atender [5] até encontrar "Efectuar chamadas". Em seguida, lista, tal como apresentado no capítulo "Efectuar chamadas" e seleccione a lista telefónica, vá ao menu de Se pretender apagar uma entrada da



+

tecla Seleccionar [6]. Para seleccionar o número, prima a

O D A

para apagar o número da lista telefónica Em seguida, prima a tecla Desligar [7]



. APAGAR TODAS AS LISTAS

a lista de chamadas não atendidas fónica, a lista de chamadas recebidas e Volume [8], serão apagadas a lista teleteclas Aumentar Volume [10] e Reduzir Premindo durante 3 segundos as



10. TECLA PUSH4

a tecla Push4™ [9] manter-se-á inactiva ca de chamada Push4™. Se tal for o para esse efeito, pois, de outro modo, caso, siga as instruções fornecidas configurado com uma função específi-O seu Kit Automóvel pode ter sido

11. PORTA USB

SouthWing com cabo adaptador USB e carro inclui uma porta USB que permiaceite carregamento desde uma porta te carregar qualquer outro produto O seu kit mãos-livres para usar no

12. RESOLUÇAO DE PROBLEMAS

| Problema | Resolução |
|-----------------------------------|---|
| As chamadas a entrar apenas | · Certifique-se de que o emparelhamento foi concluído com |
| tocam no telemóvel - as cha- | êxito e também que o Kit Automóvel está ligado ao telemó- |
| madas efectuadas não são | vel (por exemplo, depois de ter desligado o Kit Automóvel). |
| transferidas para o Kit Automóvel | transferidas para o Kit Automóvel · Verifique se o modo Bluetooth está ligado |
| O emparelhamento não foi | · Certifique-se de que o telemóvel se encontra no modo |
| concluído com êxito | Bluetooth correcto e que este se encontra ligado |
| A marcação por voz | · Verifique se a senha de voz funciona apenas com o telemóvel. |
| não funciona | Se for esse o caso, certifique-se de que o Kit Automóvel está |
| | |

13. INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

número não funciona A remarcação do último

funcionalidade

Certifique-se de que o seu telemóvel suporta esta

ligado ao telemóvel

Contactos

de série do seu equipamento. tar a SouthWing, indicando o número sugestões de melhoria, queira contac Email: customer.service@south-wing.com Caso tenha quaisquer questões ou

com a garantia, o Auricular deverá ser devolvido à loja onde foi adquirido. **Nota:** Para todos os assuntos relacionados

Instruções de segurança

lização segura do Kit Automóvel. È da responsabilidade do cliente a uti

te Guia do Utilizador. O uso deste proas indicações contidas no presente ções pode provocar danos. Além duto de forma contrária a estas instrucom as instruções contidas no presen-Guia, torna nula qualquer garantia. disso, o uso do produto, contrariando onde este possa entrar em contacto Use o produto unicamente de acordo Não use o produto em ambientes

- com líquidos, ficar exposto a um elevado grau de humidade ou a temperatu-
- pode explodir, causando ferimentos ou · Não coloque o produto no lume, pois
- aviões e hospitais) ou próximo de apade transmissão rádio (por exemplo, seja proibida a utilização de aparelhos rádio (por exemplo, pacemakers). tados por um aparelho de transmissão relhos sensíveis, que podem ser afec-Não use o produto em espaços onde
- efectuada por pessoal autorizado. neste produto. Qualquer intervenção que se revele necessária, deverá ser Não tente fazer qualquer intervenção
- a bateria. car o plástico, o sistema electrónico ou agentes de limpeza, pois podem danifilimpo com um pano macio. Não use Se o produto ficar sujo, deve ser
- de reacção às condições de tráfego. Este produto contém peças que

conduz, pode reduzir a sua capacidade

A utilização deste produto enquanto

alcance das crianças. das, pelo que deve ser mantido fora do podem causar danos físicos se ingeri-

mos das condições abaixo indicadas. ido ou reparado gratuitamente, nos terrá a situação e o produto será substituonde foi adquirido. A SouthWing avaliadeverá o mesmo ser devolvido à loja uso normal, dentro deste período, apresentar qualquer falha resultante do de dois anos. No caso de este produto fabrico ou de material, por um período não apresenta qualquer defeito de A SouthWing garante que este produto

- ção não seja apresentada. viço necessário, caso esta documenta o direito de recusar a prestação do ser do vendedor. A SouthWing reserva-se mente, o número de série e os dados compra, datada e da qual conste, clararequer a apresentação da factura de 1. Esta garantia, para ser válida,
- garantia, ou 90 dias (se for posterior) tia até ao final do período inicial de mas condições de concessão de garansubstituídos, estão cobertos pelas mes-Todos os produtos, reparados ou
- ou danos resultantes do contacto com ção ou adaptação, forças da natureza, Guia do Utilizador, acidente, modificaincorrecto, uso contrário ao definido no decorrentes do desgaste pelo uso, uso de substituição não cobre as falhas 3. A reparação gratuita ou a garantia
- A SouthWing compete decidir a ceiros tornará nula a presente garantia duto. A tentativa de reparação por terpela SouthWing, pode reparar este pro Só o pessoal qualificado, certificado

- não seja possível, a SouthWing reseraparelho defeituoso. Caso a reparação to defeituoso por outro produto de va-se o direito de substituir um produ-
- A SouthWing n\u00e3o oferece qualquer limitada à duração da garantia acima ção para um objectivo específico está tas, qualidade satisfatória ou adequacondição ou comercialização implícipela legislação local, qualquer garantia bal. Na medida do que for permitido outro tipo de garantia, expressa ou ver
- perdas comerciais. limitado, a quebras de proveitos ou quer natureza, incluindo, embora não acidentais ou consequentes, de qualserá responsável por quaisquer danos pela legislação local, a SouthWing não Na medida do que for permitido

tação da duração de garantias implíciacidentais ou consequentes, ou a limise apliquem ao caso concreto. ções ou exclusões acima referidas não tas. Tal poderá significar que as limitatem a exclusão ou limitação de danos Alguns países ou estados não permi-

sição. do respectivo contrato de venda / aquiem relação ao vendedor, que resultem vigor, nem os direitos do consumidor termos da legislação aplicável em tos legais que o consumidor goze nos A presente garantia não afecta os direi

14. DECLARAÇAO DE CONFORMIDADE

outras disposições da Directiva forme com os requisitos essenciais e kit maõs livres Bluetooth está con-SouthWing S.L., declara que este Car

€ 0678

reparação ou a substituição de um

http://www.south-wing.com Para mais informação por favor consulte:

Este dispositivo não tem limitações de uso na

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE ECDECLARATIONOF CONFORMITY

Nombre o razón social (Name of the company): SouthWing, S.L.

Documento de identificación (NIF/CIF) (VAT): B62634944

Dirección (Address): Calle Ávilla 48-50, 3°, 08005 Barrelona (España)

Representado por D. (Legal representative) Sergi Tourents

Teléfono (Teléphone): +34 93 5307208 Fax (Fbx): +3493 5307201

Careo Electróxico (e-mai): sergi tourents@south-wing.com

URL: http://www.south-wing.com

Declaramos dajo raestra eschuira responsabilidad de carformidad del producto: We declare under our sole responsability that the product:

Fabricante (Admyfacturer): SouthWing, S.L. Descripción (I) pe of equipment): Buetooth Handsfree Carbit

País de fabricación (házde in): Taiwan

Marca (Brand name): SouthWing Mode to (hándel name): S C 705-x

al que se refiere esta de claración, com la(s)norma(s) u atros docum ento(s) normativo(s): To which this declaration relates, is in conformity with the following standard (s) and/or other normative documents:

- EN 6056-1 (2001) EN 300 325-1 VI.31 (2001-12) EN 300 325-2 VI.31 (2001-12) EN 301 489-1 VI.31 (2002-08) EN 301 489-1 VI.3 2 1 (2002-08)

de acuerdo con las disposiciones de la Directina 99.05/CE de R&TTE. 14 heroly declare that the above named product is in conformity to all essential requirements of R&TE Directive 99.05/EC.

En aplicación de la misma el producto será identificado con la siguiente información: Exerciáls ste product vill de indentified vists the following information :

- Referencia altipo, lote o número de seria (Reference to the serial number)
 Kombre de laparato (Type offroeduct)
 Marca ymodio (Frank name and model name)
 Kombre de Hobricatte (Manufacaner name)
 Marcado C E(C E marking):

(€ 0678

Firmado en Barrelona, a 27-May-05 Signed in Barcelona, on 27-May-05

YUTHWING 148-00, 00000 Bureshow NIF: B622834644

Nombre (Name): Sergi Torrents Cargo (Thie): CTO